CITROËN

CITROEN C2 2005 "Die in dieser Dokumentation enthaltenen technischen Informationen sind zum ausschließlichen Gebrauch "Die in dieser Dokumentation enthaltenen technischen Informationen die Sicherheit der

durch Fachleute für KFZ-Reparatur bestimmt. In einigen Fällen können diese Informationen die Sicherheit der Fahrzeuge betreffen. Sie werden von den KFZ-Reparaturwerkstätten, für die sie bestimmt sind, in eigener Verantwortung benutzt, eine Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen."

"Die in dieser Broschüre enthaltenen technischen Informationen können entsprechend der Weiterentwicklung der technischen Daten der Modelle der jeweiligen Baureihe aktualisiert werden. Wir bitten die KFZ-Reparaturwerkstätten, in regelmäßigen Abständen Kontakt mit dem Vertriebsnetz des Herstellers aufzunehmen, um sich zu informieren und sich die erforderlichen Aktualisierungen zu beschaffen".



VORSTELLUNG

Dieses WERKSTATTDATENBUCH enthält die wesentlichen technischen Daten. Einstell- und Prüfmöglichkeiten für den CITROEN C2.


Der Inhalt dieses Datenbuchs gliedert sich in folgende neun Gruppen:

ALLGEMEINE ANGABEN - MOTOR - EINSPRITZANLAGE - ZÜNDANLAGE - KUPPLUNG, GETRIEBE, ACHSANTRIEB - ACHSEN, FEDERUNG, LENKUNG - BREMSANLAGE - ELEKTRISCHE ANLAGE - KLIMAANLAGE.

		INHALTSVERZEICHNIS			
ALLGEMEINES		Besonderheiten Anzugsdrehmoment		Technische Daten Kühlsystem	90 - 92
Fahrzeugidentifizierung 1 - 5		HFX - KFV - NFU 39		Ölfilter	93
Technische Daten Abmessungen	6 - 7	Technische Daten Aufhängung Antriebsgruppe HFX - KFV - NFU	42	Öldruckkontrolle	94
Technische Daten Gewicht	8	Technische Motordaten 8HX	43	Ventilspiel	95
Durchzuführende Arbeiten		Zylinderkopf 8HX	44	Befüllen und Entlüften Kühlsystem	96 - 97
nach Eingriffen	9 - 10	Besonderheiten Anzugsdrehmoment EINS		EINSPRITZUNG	
Technische Daten Fahrzeug abschleppen	11 - 14	8HX	45 - 47	Leerlauf/Abgaswerte	98 - 105
Technische Daten	11 - 14	Technische Daten Aufhängung Antriebsgruppe 8HX	48	Unzulässige Arbeiten	100 107
Fahrzeug aufbocken	15 - 16	Zuordnungstabelle Riemenspannung		Direkteinspritzsystem HDi	106 - 107
Füllmengen	17 - 18	Seem-Einheiten	49	Sicherheitsvorschriften Direkteinspritzsystem HDi	108 - 109
Schmiermittel	19 - 34	Antriebsriemen der Nebenaggregate	50 - 55	Kontrolle Niederdruck-	100 - 103
MOTOR		Kontrolle und Einstellung Steuerzeiten	56 - 83	Kraftstoffversorgungssystem	110
Technische Motordaten HFX - KFV - NFU	35 - 36	Technische Daten Auspuffanlage HFX - KFV - NFU	84 - 87	Technische Daten Luftansaugsyster	n 111 - 115
Zylinderkopf HFX - KFV - NFU	37 - 38	Technische Daten Auspuffanlage 8HX	88 - 89	Kontrolle Abgasrückführungssystem	8HX 116

		INHALTSVERZEICH	NIS		
Kontrolle Ladedruck 8HX	117	Technische Daten Schaltung		Befüllung und Entlüftung Bremsen	176 - 178
Technische Daten Multipoint-		Getriebe MA/5	146 - 148	ELEKTRISCHE ANLAGE	
Einspritzsystem HFX - KFV - NFU	118 - 122	Antriebswellen	149	Technische Daten	
Technische Daten Multipoint- Einspritzsystem HDi	123 - 127	ACHSEN - FEDERUNG - LENKUI	NG	Vor-/Nachglühsystem	179
ZÜNDANLAGE	120 - 121	Räder und Bereifung	150 - 155	Anlasser	180 - 182
Zündkerzen	128	Achsgeometrie	156 - 158	Generatoren	183 - 184
KUPPLUNG - GETRIEBE - ACHS.		Technische Daten Vorderachse	159	Ladestromkreis	185 - 186
	129 - 130	Technische Daten Hinterachse	160	Vorglühen und Anlassen	187
Technische Daten Kupplung Technische Daten Getriebe und	129 - 130	Technische Daten Federung	161	KLIMAANLAGE	
Bereifung MA/5	131	Technische Daten		Füllmenge R 134 a	188
Getriebe MA/5	132 - 135	Elektrische Servolenkung	162 - 164	Besonderheiten R 134 a	189 - 190
Technische Daten Getriebe und Bereifung		Besonderheiten Lenkung	165	Pollenfilter	19 ⁻
automatisiertes Schaltgetriebe MA/	5 136	BREMSEN		Filtereinsatz + Trocknerkartusche	192 - 193
Automatisiertes Schaltgetriebe MA	5 137 - 141	Technische Daten Bremsen	166 - 173	Ölstandskontrolle	194 - 195
Empfehlungen – Vorsichtsmaßnahr Getriebe MA/5	men 142 - 145	Einstellung Feststellbremse	174 - 175	Klimaanlagensystem	196

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG



- **A:** Fahrzeug-Ident.-Nr. (in die Karosserie eingeschlagen)
- **B:** Fabrikschild (an der B-Säule auf der linken Seite)
- C: Servicenummer und Lackcode (an der B-Säule auf der linken Seite)
- **D:** Reifendruck und Reifenkennzeichnung. (an der B-Säule auf der linken Seite)
- E: Seriennummer auf der Karosserie
- **F:** Getriebeschild Herstellungsnummer
- **G:** Motorschild Herstellungsnummer


FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG								
	Benzin							
	TU							
		1	3 5				5	
			J	IP			J	P4
	1.	.1i		1.	4i		1.6i	16 V
	A - X - SX	- SX Pack	SX - SX Pack - VTR VTR					TR
Abgasnorm	L4	IF/L5	L4			IF/L5		
Fahrzeug-IdentNr. Serie	JM HFXB	JM HFXC/IF (*)	JM KFVC/P	JM KFVC/PIF (**)	JM KF	VC/IF (*)	JM NF	JC/IF (*)
Fahrzeug-IdentNr. Serie Motorschild	JM HFXB	HFXC/IF (*)	_	KFVC/PIF (**)	JM KF =∨	VC/IF (*)	JM NFU	
		HFXC/IF (*)	_	KFVC/PIF (**)		VC/IF (*)		U
Motorschild	HF	HFXC/IF (*)	_	KFVC/PIF (**)	=V	VC/IF (*) MA5	NF	U
Motorschild Hubraum (cm³)	HF 11: MA5	HFXC/IF (*) -X 24	KFVC/P MA5	KFVC/PIF (**) KI 13	=V 60		NF 15	FU 85

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG							
		Diesel					
			DV				
			4				
			TD				
			1.4 HDi				
			X - SX - SX Pack - VTR				
Abgasnorm	L4			IF/L5			
Fahrzeug-IdentNr. Serie	JM 8H	IXB	JM 8HX	C/IF (*)	JM 8HXC/PIF (**)		
Motorschild			8HX				
Hubraum (cm³)			1398				
Getriebetyp	MA5	MA5	MA5 MA5 MA5				
Getriebeschild	20 CN 51 (1) (m) (4) 20 CN 33 (2) (m) (4) 20 CN 51 (1) (m) (4) 20 CN 33 (2) (m) (4) 20 CN 49 (mp) (3)						
(1) = Europa (3) (mp) = automatisiertes Schaltgetriebe (*) = IF (2) = DAIC (4) (m) = Schaltgetriebe (**) = PIF							

E1AP09JC

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG

Fabrikschild



Das Fabrikschild enthält die folgenden Angaben:


- (a) EU-Betriebserlaubnisnummer (*)
- **(b)** Fahrzeugidentifizierungsnummer
- (c) Zulässiges Gesamtgewicht (*)
- (d) Zulässiges Zuggesamtgewicht (*)
- (e) Zulässige Achslast vorn (*)
- (f) Zulässige Achslast hinten (*)
- (g) Herstelleridentifizierung

(*) = Je nach Verkaufsland

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNG Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie Aufbau Die Fahrzeug-Ident.-Nr. Serie besteht aus 6 Ziffern oder Buchstaben. J = Fahrzeugfamilie Beispiel: JM HFXC C = Version HFX - Motor M = Karosserieform Karosserieform Familie Kennzeichnung **Familie** Kennzeichnung Karosserieform CITROËN C2 М Limousine 3 Türen (4 Sitzplätze) Motor Version (Getriebe Abgasnorm) Kennzeichnung Hubraum Motortyp Kennzeichnung Getriebe **Abgasnorm HFX** 1124 TU1JP/EURO/3/IF EURO/4 В EURO/3 5-Gang Schaltgetriebe **KFV** TU3JP/EURO/3/IF EURO/4 1360 С IF EURO/4 NFU 1587 TU5JP4/IF EURO/4 DV4TD FURO/3 8HX 1398 EURO/4

ALLGEMEINE DATEN - ABMESSUNGEN

Außenabmessungen



ALLGEMEINE DATEN - ABMESSUNGEN

Außenmaße (mm)

Fahrzeuge		Alle Typen
Radstand	Α	2315
Länge über alles	В	3666
Überhang vorn	С	760
Überhang hinten	D	591
Spurweite hinten (fahrbereit)	Е	1433-1439
Spurweite vorn (fahrbereit)	F	1433-1439
Breite über alles	G	1659
Höhe über alles (fahrbereit)	Н	1461

Fahrzeug fahrbereit = Fahrzeug unbesetzt, Flüssigkeitsbehälter gefüllt

Innenabmessung und Volumen (mm)

Höhe des Kofferraums unter der Ablage	560
Mindestbreite am Boden	1020
Kofferraumvolumen unter der Ablage (dm³)	305
Kofferraumvolumen in dm ³	166-224

(*) = variabler und herausnehmbarer Kofferraumboden

Versionen

Motorschild

Getriebetyp

Leergewicht fahr-

bereit (EU-Norm)

Zulässige Stützlast

Zulässige Dachlast

Zul. Gesamtgewicht (EU-Norm)

Zulässiges Zuggesamtgewicht

Zulässige Anhängelast ungebremst

Zulässige Anhängelast gebremst

Ohne Optionen

Mit Optionen

Nutzlast

ALLGEMEINE DATEN - GEWICHT Benzin Diesel 1.1i 1 4i 1.6i 16V 1.4 HDi HFX KFV NFII 8HX MΑ 485 465 467 479 1053 1080 1133 1097 1138 1147 1200 1177

1525

2425

1176

566

48

60

1501

2401

1175

548

47

60

1470

2370

1174

540

47

60

1463

2113

926

526

38

60

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN - NACH EINGRIFFEN

WICHTIG: Alle diese Arbeiten sind nach dem Wiederanklemmen der Batterie durchzuführen

Funktion Antiscanning

Nach dem Anklemmen der Batterie muss 1 Minute abgewartet werden, um das Fahrzeug anlassen zu können.

Heckklappe

Das Öffnen der Heckklappe ist beim Wiederanklemmen der Batterie neutralisiert.

Eine Verriegelung/Entriegelung durchführen, um das Öffnen der Heckklappe zu aktivieren.

Kontrolle Geschwindigkeitsüberschreitung

Die Werte der Geschwindigkeitsüberschreitung sind neu zu initialisieren.

Der Druckknopf des Scheibenwischerhebels (Multifunktionsanzeige B oder C) oder der Druckknopf am Armaturenbrett (Multifunktionsanzeige A oder Uhr) dienen zur Durchführung der folgenden Funktionen:

- Aktivierung der Funktion Kontrolle Geschwindigkeitsüberschreitung.
- Programmierung der Warnung Geschwindigkeitsüberschreitung

Elektrische Fensterheber

Eine erneute Initialisierung der Funktion Impulsschaltung und Einklemmschutz kann erforderlich sein.

HINWEIS: Wenn die Scheibe beim Anklemmen der Batterie abgesenkt ist, muss der Schalter der Scheibe zum Schließen mehrmals betätigt werden, dann die Initialisierung durchführen.

Die Scheibe vollständig absenken.

Den Fensterheberschalter betätigen und loslassen bis zum vollständigen Schließen der Scheibe.

Dieser Vorgang ist an jedem elektrischen Fensterheber durchzuführen.

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN - NACH EINGRIFFEN

Panoramadach

Eine erneute Initialisierung der Funktion Einklemmschutz ist erforderlich.

Den Panoramadachschalter auf Position maximales Aufstellen stellen.

Den Panoramadachschalter bis zum Ende der Bewegung des Panoramadachs gedrückt halten.

Den Panoramadachschalter innerhalb von 5 Sekunden loslassen

Den Panoramadachschalter bis zum Ende der Öffnungssequenz des Dachs gedrückt halten.

Multifunktionsanzeige

Die Einstellung von Datum, Uhrzeit und Außentemperatur ist notwenig.

Eine Einstellung der Anzeigesprache der Multifunktionsanzeige durchführen, wenn diese nicht Französisch ist.

HINWEIS: Standardmäßig ist die Anzeigesprache der Multifunktionsanzeige Französisch.

Navigationssystem

Achtung, das Fahrzeug muss sich im Freien befinden (beim Einschalten der Zündung führt das Steuergerät eine Satellitensuche durch).

Die Lokalisierung ist erst nach ca. zehn Minuten wirksam.

Die Kundenparameter neu programmieren.

Autoradio

Die Radiosender neu programmieren.

Radiotelefon RT3

Die Radiosender neu programmieren.

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG ABSCHLEPPEN E2AP029C


ACHTUNG: Bei abgestelltem Motor funktionieren die Lenkunterstützung und die Bremskraftverstärkung nicht.

Abschleppöse

(1) Abschleppöse

Die Abschleppöse (1) befindet sich beim Bordwerkzeug unter dem Beifahrersitz

Abschleppen vorn



Abschleppen hinten



E2AP02AC

E2AP02BC

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG ABSCHLEPPEN				
Fahrzeug abschleppen: Zu erg	greifende Vorsichtsmaßnahmen			
Schaltgetriebe	Automatisiertes Schaltgetriebe			
	WICHTIG: Die Vorderräder des Fahrzeugs müssen zum Ab- schleppen angehoben werden, der Wählhebel muss sich in Neutralstellung befinden.			
	ACHTUNG: Bei aus- oder eingeschalteter Zündung führt eine Betätigung des Wählhebels zu einer Bewegung der Kupplungsgabel und des getriebeinternen Schalthebels.			
WICHTIG: Das Fahrzeug niemals mit freihängenden Rädern abschleppen (auf den Rädern abschleppen)	Wenn ein Gang eingelegt ist, gibt es zum Lösen mehrere Möglichkeiten: - Fahrstufe "N" mit einem Diagnosegerät einlegen - Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät einlegen			
	WICHTIG: Niemals zwei Getriebesteuergeräte zwischen zwei Fahrzeugen untereinander austauschen.			
	WICHTIG: Wenn ein Gang eingelegt ist und nicht gelöst werden kann, muss das Fahrzeug unbedingt mit angehobenen Vorderrädern abgeschleppt werden.			

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen: Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen

Automatisiertes Schaltgetriebe

Fahrstufe "N" mit einem Diagnosegerät einlegen

Vorbereitende Arbeiten:

- Batteriespannung über 12 V
- Zündung eingeschaltet.
- Diagnosegerät an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs anschließen.

Aus den Menüs des Diagnosegerätes folgende Auswahlen treffen:

- "DIAGNOSE"
- Automatisiertes Schaltgetriebe Typ MA.
- Bauteiletest.
- Test des Getriebe-Stellglieds
- Test Schaltung
- N (Neutralstellung).

HINWEIS: Der Buchstabe "N" muss im Kombiinstrument erscheinen. Ansonsten die folgende Lösung beachten:

- Einlegen der Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät.

Einlegen der Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät


In dieser Konfiguration ist das Getriebe-Stellglied bei eingelegtem Gang blockiert.

WICHTIG: Diese Pannenhilfelösung wird nur dann verwendet, wenn die Lösungen zur Einstellung der Getriebe-Stellglieder mit dem Diagnosegerät gescheitert sind (Zerstörung des Getriebe-Stellglieds)

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG ABSCHLEPPEN

Fahrzeug abschleppen: Zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen

Automatisiertes Schaltgetriebe



Vorbereitende Arbeiten:

- Das Minuskabel der Batterie abklemmen
- Den Luftfilter ausbauen.
- Finen Gabelschlüssel von 22 mm ansetzen.
- Den getriebeseitigen Schalthebel so weit wie möglich anheben (in Pfeilrichtung); dazu einen Schraubendreher verwenden und in dieser Position halten.
- Den Schlüssel drehen, bis die Achse des Schalthebels (A) im rechten Winkel zur Achse (B) steht.
- Wenn diese Position erreicht ist, ist die Stellung "N" eingelegt.

Fahren

WICHTIG: Niemals mit eingeschalteter Zündung fahren.

Das Fahrzeug zum Starten niemals anschieben (bei einem automatisierten Schaltgetriebe nicht möglich).

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG AUFBOCKEN Aufbocken vorn Fahrzeug aufbocken Aufbocken seitlich Fahrzeug vorn aufbocken Die einzigen zulässigen vorderen Hebepunkte befinden sich an den hinteren Befestigungsschrauben des Fahrschemels bei "a". Das Anheben vorn erfolgt durch Ansetzen an den beiden Hebepunkten bei "a" mit Hilfe einer mit Keilen ausgestatteten Traverse. Das seitliche Anheben vorn erfolgt durch Ansetzen am Hebepunkt bei "a". WICHTIG: Niemals an den Auflagen des Frontblechs anheben. Seitliches Anheben Den Wagenheber nicht außerhalb der Hebepunkte ansetzen. Die Stützböcke nicht unter den Ansatzpunkten des Wagenhebers ansetzen Anheben hinten WICHTIG: Das Fahrzeug nicht hinten anheben. Position der Stützböcke. B3CP07KC | E2AP016C E2AP017C E2AP018C E2AP00GC

ALLGEMEINE DATEN - FAHRZEUG AUFBOCKEN Fahrzeug aufbocken (Fortsetzung) Mit Bordwagenheber vorn anheben Mit Zweisäulenhebebühne an den Wagenheberansätzen aufbocken E2AP025C E2AP027D Mit Bordwagenheber hinten anheben Zusatzhebevorrichtung der Hebebühne mit Keilen an den Wagenheberansätzen **HINWEIS:** Der Wagenheber ist speziell auf das Fahrzeug abgestimmt, nicht für andere Zwecke benutzen. E2AP026C E2AP028D

FÜLLMENGEN (in Liter)

Ölwechselverfahren

Die Ölmengen beziehen sich auf das folgende Verfahren:


- 1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund (in Stellung hoch bei hydropneumatischer Federung).
- 2. Motor betriebswarm (Öltemperatur 80 °C).
- 3. Entleeren der Ölwanne + Ausbau Ölfilter (Dauer der Entleerung + Austropfen = 15 Min.).
- 4. Ablassstopfen + Ölfilter wieder einbauen.
- 5. Motoröl einfüllen
- 6. Motor anlassen (damit der Ölfilter gefüllt wird).
- 7. Motor abstellen (5 Minuten lang ruhen lassen).

WICHTIG: Den Motorölstand immer mit dem Handmessstab nachkontrollieren.

FÜLLMENGEN (in Liter)						
	C2					
l 🗆	Benzin			Diesel		
	1.1i 1.4i 1.6i 16V			1.4 HDi		
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX		
Ölwechsel durch Ablaufen Motor mit Ölfilter	3	3	3,25	3,75		
Differenz Mini/Maxi		1,5		1,8 (→ OPR 9844) 1,5 (→ OPR 9845)		
5-Ganggetriebe MA5			2			
5-Ganggetriebe MA5 automatisiert		2 ±	0,15			
Bremssystem	0,7 Liter Version Bremssättel vorn Ø 48 / Bremstrommel hinten 0,8 Liter Version Bremssättel vorn Ø 54 / Bremsscheiben hinten					
Kühlsystem	7 5,6			5,6		
Kraftstofftank		40		45		

WICHTIG: Den Motorölstand immer mit dem Handmessstab nachkontrollieren

S.A.E-Norm - Tabelle zur Auswahl der Motorölviskosität



E4AP006D

Änderung der Erstausrüstung (Modelljahr 2001)

Die CITROËN-Motoren werden als Erstausrüstung mit dem TOTAL-Öl der Viskosität S.A.E. 5W-30 ausgestattet.

Das **TOTAL**-Öl der Viskosität **S.A.E. 5W-30** sorgt für eine Kraftstoffersparnis (ca. **2,5** %).

Besonderheiten des Fahrzeugs CITROËN C5:

Motorisierung **2.0** und **2.2 HDi** mit Partikelfilter. Das normale Wartungsintervall beträgt **30.000 km** (**20.000 Meilen**) bei den Benzinmotoren

ACHTUNG: Die HDi-Motoren verfügen über Hochtechnologien, die unbedingt die Verwendung eines SYNTHETISCHEN ÖLS TOTAL ACTIVA ODER QUARTZ 5W40 erfordern Um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, müssen alle europäischen Länder diese Vorschrift einhalten.

HINWEIS: Nur **PORTUGAL** und **GRIECHENLAND** können das halbsynthetische **ÖI 10W40** verwenden.

ACHTUNG: Bei Fahrzeugen, deren Wartungsintervall 30.000 km (20.000 Meilen) beträgt, darf nur eines der Öle TOTAL ACTIVA/QUARTZ 7000 oder 9000 oder jedes andere Öl mit gleichen technischen Merkmalen verwendet werden.

Diese Öle haben bessere Eigenschaften als die Öle gemäß der Norm ACEA A3/98 oder API SJ.

Ersatzweise ist der Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen einzuhalten.

Das Öl **5W30** wird nicht für die folgenden Motoren verwendet:

(Motor XU10J4RS): XSARA VTS 2.0i 16V (3 Türen).

Motoren SOFIM: JUMPER 2.8 D und 2.8 TD.

Motor 1580 SPI: JUMPY 1.6i.

Motorisierung 2.0 und 2.2 HDi mit Partikelfilter.

ACHTUNG: Die CITROËN-Motoren vor Modelljahr 2000 dürfen nicht mit Öl gemäß den Normen ACEA A1-98/B1-98 und API SJ/CF EC geschmiert werden.

Wahl der Motorölviskosität je nach den klimatischen Bedingungen des Verkaufslandes

ACEA-Normen

Der erste Buchstabe entspricht dem Motortyp:

A: Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/ Flüssiaas.

B: Dieselmotoren.

Die Ziffer hinter dem ersten Buchstaben entspricht dem Öltyp.

- 1: Sehr fließfähige Öle zur Verringerung der Reibungen und zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs.
- 3: Hochleistungsöle.

Die folgende Zahl (96 oder 98) entspricht dem Jahr der Schaffung der Norm.

HINWEIS: Ab dem **01.03.2000** müssen alle Motoröle den Normen **ACEA-98** entsprechen.

Beispiel:

ACEA A1-98/B1-98: Mehrzwecköle für alle Motoren, die für eine Kraftstoffeinsparung sorgen (entsprechen den Normen ACEA 98).

API-Normen

Der erste Buchstabe entspricht der verwendeten Kraftstoffsorte:

S: Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/ Flüssiggas.

C: Dieselmotoren

Der zweite Buchstabe entspricht der Entwicklungsstufe in ansteigender Reihenfolge.

Beispiel: Die Norm **SJ** ist strenger als die Norm **SH** und entspricht einen höheren Leistungsniveau.

Der Zusatz der Buchstaben **EC** zeigt an, dass das entsprechende Motoröl ein Öl ist. das eine Kraftstoffersparnis ermöglicht.

EC: Energy Conserving, Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Beispiele:

API SJ/CF: Mehrzwecköle Öle für alle Motoren.

API CF/EC: Spezielle Öle für Dieselmotoren zur Kraftstoffeinsparung.

API SJ/CF/EC: Mehrzwecköle für alle Motoren zur

Kraftstoffeinsparung.

Motorölnormen

Geltende Normen

Die Klassifizierung dieser Motoröle erfolgt durch die folgenden anerkannten Institutionen:

S.A.E: Society of Automotive Engineers.

API: American Petroleum Institute.

ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles.

Empfehlungen:

Bezeichnung der **TOTAL**-Öle je nach Verkaufsland:

TOTAL ACTIVA (nur Frankreich)

TOTAL QUARTZ (außerhalb Frankreich)

WICHTIG: Um die guten Fahrleistungen des Motors auf Dauer zu erhalten, dürfen nur hochwertige Motoröle verwendet werden (halbsynthetische oder synthetische Öle).

Zusammenfassung

Einzuhaltende Normen für die Motoröle Modelljahr 2001

Modelljahr	Betroffene Motortypen	ACEA-Normen	API-Normen
Modelljahr 2001	Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas	A3-98 oder A1-98 (*)	SJ oder SJ/EC (*)
	Dieselmotoren	B3-98 oder B1-98 (*)	CF oder CF/EC (*)

(*) = Die Motoröle gemäß diesen Normen dürfen nicht bei folgenden Motoren verwendet werden: XU10J4RS, 1580 SPI, SOFIM 2.8 D und SOFIM 2.8 TD.

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN						
	Viskosität S.A.E	SPI-Normen	ACEA-Normen			
Mehrzwecköle für alle Motoren (Benzin, Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas und Diesel)						
TOTAL ACTIVA 9000 TOTAL QUARTZ 9000	5W-40	SJ/CF	A3-98/B3-98			
TOTAL ACTIVA 9000 (*) TOTAL QUARTZ 9000 (*)	5W-30	SJ/CF EC	A1-98/B1-98			
TOTAL ACTIVRAC	10W-40	SJ/CF	A3-98/B3-98			
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung						
Spezialöle für Benzinmotoren und Dop	pelverbrennung Benzi	n/Flüssiggas				
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	10W-40					
TOTAL QUARTZ 9000	0W-40	SJ	A3-98			
TOTAL ACTIVA 7000 TOTAL QUARTZ 7000	15W-50					
Spezialöle für Dieselmotoren						
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 TOTAL QUARTZ DIESEL 7000	10W-40					
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000	15W-50	CF	B3-98			
TOTAL ACTIVA DIESEL 9000	5W-40					

	SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN						
FRANKREICH							
	Offene Mehrzwecköle alle Motoren						
FRANKREICH	TOTAL ACTIVRAC S.A.E-Normen: 10W-40						
	TOTAL ACTIVA TOTAL ACTIVA DIESEL						
	Mehrzwecköle für alle Motoren Mehrzwecköle für alle Motoren Mehrzwecköle für alle Motoren Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas						
FRANKREICH	9000 5W-40 9000 5W-30 (*)			7000 10W-40 9000 5W-40			
Neukaledonien Guadeloupe Saint Martin Réunion Martinique Guyana Tahiti Mauritius Mayotte	9000 5W-40	7000 15W-	-50	7000 15W-50			

	SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN					
	EUROP	A				
	TOTAL	QUARTZ	TOTAL QUARTZ DIESEL			
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	Mehrzwecköle für alle Motoren	Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas	Spezialöle für Dieselmotoren			
Deutschland		7000 10W-40 9000 0W-40				
Österreich]	7000 10W-40				
Belgien		7000 10W-40 9000 0W-40				
Bulgarien Zypern		7000 10W-40 7000 15W50				
Kroatien	9000 5W-40	7000 10W-40	7000 4014/40			
Dänemark	9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40			
Spanien		7000 10W-40 7000 15W-50				
Estland		7000.10W-40				
Finnland		7000 10W-40 9000 0W-40				
Großbritannien		7000 10W-40				

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN					
EUROPA (Fortsetzung)					
	TOTAL (TOTAL QUARTZ			
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	Mehrzwecköle für alle Motoren	Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas	Spezialöle für Dieselmotoren		
Griechenland	9000 5W-40	7000 10W-40 7000 15W-50	7000 10W-40		
Niederlande Ungarn		7000 10W-40 9000 0W-40			
Italien Irland Island		7000 10W-40			
Lettland Litauen		7000 10W-40 9000 0W-40			
Mazedonien	9000 5W-30 (*)	7000 10W-40			
Malta		7000 10W-40 7000 15W-50			
Moldawien		7000 10W-40			
Norwegen		7000 10W-40 9000 0W-40			
Polen Portugal Slowakische Republik		7000 10W-40			

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN					
EUROPA (Fortsetzung)					
	TOTAL	QUARTZ	TOTAL QUARTZ DIESEL		
(*) = Mehrzwecköle für alle Motoren zur Kraftstoffeinsparung	Mehrzwecköle für alle Motoren	Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas	Spezialöle für Dieselmotoren		
Tschechische Republik		7000 10W-40 9000 0W-40	7000 10W-40		
Rumänien		7000 10W-40 7000 15W-50			
Russland		7000 10W-40 9000 0W-40			
Slowenien	1	7000 10W-40			
Schweden	9000 5W-40 9000 5W-30 (*)	7000 10W-40 9000 0W-40			
Schweiz]	7000 10W-40			
Türkei		7000 10W-40 7000 15W-50 9000 0W-40			
Ukraine]	7000 10W-40 9000 0W-40			
Jugoslawien	1	7000 10W-40			

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN **TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ DIESEL** Spezialöle für Benzinmotoren Mehrzwecköle für alle und Doppelverbrennung Spezialöle für Dieselmotoren Motoren Benzin/Flüssiggas Australien **OZEANIEN** 7000 10W-40 Neuseeland Elfenbeinküste Ägypten Gabun Madagaskar **AFRIKA** Marokko Senegal 7000 10W-40 9000 5W-40 Tunesien 7000 15W-50 Argentinien Brasilien - Chile Kuba MITTEL- UND **SÜDAMERIKA** Mexiko Paraguay Uruguay

	SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN				
	1				
		TOTAL QUARTZ		TOTAL QUARTZ DIESEL	
		Mehrzwecköle für alle Motoren	Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Benzin/Flüssiggas	Spezialöle für Dieselmotoren	
China		9000 5W-40	7000 10W-40 7000 15W-50		
Südkorea			7000 10W-40		
Hongkong Indien Indonesien			7000 15W-50		
Japan		9000 5W-40 9000 5W-30	7000 10W-40 7000 15W-50	7000 40W 40	
Malaysia Pakistan Philippinen Singapur	SÜDOST-ASIEN	9000 5W-40	7000 15W-50	7000 10W-40	
Taiwan			7000 10W-40 7000 15W-50		
Thailand Vietnam			7000 15W-50		

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN TOTAL QUARTZ TOTAL QUARTZ DIESEL Spezialöle für Benzinmotoren und Doppelverbrennung Mehrzwecköle für alle Motoren Spezialöle für Dieselmotoren Benzin/Flüssiggas Saudi-Arabien Bahrein Dubai Vereinigte Arabische Emirate Iran **MITTLERER** Israel 9000 5W-40 7000 15W-50 7000 10W-50 **OSTEN** Jordanien Kuwait Libanon Oman Katar Jemen

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN				
Getriebeöle				
Schaltgetriebe		TOTAL TRANSMISSION BV Norm S.A.E 75W-80 CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: PR 9730 A2)		
Automatikgetriebe MB3	Alle Länder	TOTAL FLUIDE ATX oder TOTAL FLUIDE AT 42. CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9730 A3)		
Automatikgetriebe 4 HP 20 und AL4		CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: 9736 22)		
Verteilergetriebe und Achsantrieb	TOTAL TRANSMISSION X 4			
Öl für Servolenkung				
	Alle Länder	TOTAL FLUIDE ATX		
Servolenkung	Sehr kalte Länder	TOTAL FLUIDE DA CITROËN-Spezialöl (Teilenummer: PR 9730 A1)		

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN					
	Motorkühlflüssigkeit (1997)				
	CITROËN-Flüssigkeit	Gebinde	CITROËN-Teilenummer		
			GLYSANTIN G 33	REVCOGEL 2000	
Alle Länder		2 Liter	9979 70	9979 72	
Alle Larider	Schutz: - 35°C	5 Liter	9979 71	9979 73	
		20 Liter	9979 76	9979 74	
	1	210 Liter	9979 77	9979 75	
	S	Synthetische Bremsflüssigke	it		
Alle Länder	CITROËN-Flüssigkeit	Gebinde	CITROËN-Teilenummer		
		0,5 Liter	9979 05		
		1 Liter	9979 06		
		5 Liter	9979 07		
CITROËN-Hydraulikflüssigkeit					
		Norm	Gebinde	CITROËN-Teilenummer	
Alle Länder	TOTAL LHM PLUS	ISO 7308-7309 Grüne Farbe	1 Liter	ZCP 830 095 9979.20 (Skandinavien)	
	TOTAL FLUIDE LDS	Orangene Farbe	1	9979.69	
	ACHTUNG: Das Öl TOTAL LHM PLUS ist mit TOTAL FLUIDE LDS nicht mischbar.				
	ACHTUNG: CITROËN C5: Nur Hydrauliköl TOTAL FLUIDE LDS verwenden.				
Reinigungsflüssigkeit - Hydrauliksystem - grüne Farbe					
Alle Länder	TOTAL HYDRAURINCAGE				

SCHMIERSTOFFE - TOTAL-EMPFEHLUNGEN					
	Sc	heibenwaschflüssigke	eit		
	Gebinde	CITROËN-Teilenummer	CITROËN-Teilenummer		
	Konzentrat: 250 ml	9980 33	ZC 9875 953 U	9980 56	
Alle Länder	Gebrauchsfertige Flüssigkeit: 1 Liter	9980 06	ZC 9875 784 U		
	Gebrauchsfertige Flüssigkeit: 5 Liter	9980 05	ZC 9885 077 U	ZC 9875 279 U	
		Abschmieren			
			Normen	Normen NLGI (1)	
	TOTAL MULTIS EP2		2		
Alle Länder	TOTAL MULTIS COMPLEX EP2		2		
	TOTAL MULTIS N4128		1		
	TOTAL FÜR MECHANISCHE KLEINTEILE				

(1) NLGI = National Lubrificating Grease Institute.

ÖLVERBRAUCH - MOTOREN

- I Der Ölverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab:
 - Motortyp
 - Einfahrzeit oder Verschleißzustand
 - Verwendete Ölsorte
 - Einsatzbedingungen
- I Finfahrzeit:
 - 5.000 km beim BENZIN-Motor
 - 10 000 km beim DIESEL-Motor.
- II Höchstzulässiger Ölverbrauch nach der Einfahrzeit:
 - 0.5 Liter auf 1.000 km beim BENZIN-Motor
 - 1 Liter auf 1.000 km beim DIESEL-Motor
 - LINTERHAL B DIESER WERTE SIND KEINE ARHII FEMASSNAHMEN ERFORDERI ICH.

IV - ÖLSTAND:


- Beim Ölwechsel und beim Nachfüllen darf die Höchstmarke auf dem Messstab KEINESFALLS ÜBERSCHRITTEN werden.
- Überschüssiges Öl wird sehr schnell verbraucht.
- Es verringert die Motorleistung und beeinflusst nachteilig die Be- und Entlüftung des Motorgehäuses.


TECHNISCHE DATEN - MOTOR					
		Benzin		Diesel	
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	1.4 HDi	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8НХ	
Hubraum (cm³)	1124	1360	1587	1398	
Bohrung/Hub	72/69	75/77	78/82	73/82	
Verdichtungsverhältnis	10,5/1		11/1	17,9/1	
Leistung nach EU-Norm (kW - 1/min)	44 - 5500	54 - 5400	80 - 5800	50 - 4000	
Leistung nach DIN (PS - 1/min)	61 - 5500	75 - 5400	110 - 5800	70 - 4000	
Drehmoment nach EU-Norm (daNm - 1/min)	9,4 - 3400	12 - 3400	14,7 - 4000	15 - 2000	
Drehmoment nach DIN (kpm - 1/min)	9,8 - 3400	12,5 - 3400	15,3 - 4000	15,6 - 2000	

TECHNISCHE DATEN - MOTOR

Motoren: HFX - KFV - NFU

Motoridentifizierung





A = Motoren: HFX - KFV

B = Motor: NFU

Die Motoren sind durch eine Gravur im Bereich "a" gekennzeichnet, mit:

- Aggregatekennzeichnung
- Motorschild
- Herstellungsnummer

ZYLINDERKOPF

Motoren: HFX - KFV - NFU

Identifizierung der Zylinderkopfdichtung

Motoren	Stärke (Serie)	Stärke (Reparatur)	Stärkekennzeichnung
HFX	10+01	1,4 ± 0,1	2
KFV	1,2 ± 0,1	1,4 ± 0,1	1
NFU	0,66 ± 0,04		4


Kennzeichnungen

1,2,3,4 = Motortyp

A,B,D = Hersteller

C = Dichtungsmaterial

R = Reparatur



ZYLINDERKOPE


Motoren: HFX - KFV - NFU

2 ± 0.2

240° ± 5°

Anzug Zylinderkopf (daNm)

HFX - KFV



Winkelanzug (In der Reihenfolge 1 - 10) NFU

Anzug auf

Anzug auf 2 ± 0.2 Winkelanzug 260° ± 5°

(In der Reihenfolge 1 - 10)

HINWEIS: Das Nachziehen des Zylinderkopfs nach Eingriffen ist unzulässig.

B1DP05BC

HINWEIS: Kopfunterseite und Gewinde der Zylinderkopfschrauben einfetten.

(Motoröl oder Molykote G Rapid Plus).

X

Zylinderkopfschrauben

X = max. Länge für Wiederverwendung				
HFX - KFV NFU				
175.5 ± 0.5 122 ± 0.3				

B1BP1DVC


BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Kurbeltrieb				
Antriebsscheibe der Nebenaggregate	2,5 ± 0,2			
Rad auf Kurbelwelle				
Anzug	4 ± 0,4			
Winkelanzug	45° ± 4°			
	Zylinderblock			
Ölwanne	0,8 ± 0,2			
Spannrolle Steuerzahnriemen	2,1 ± 0,2			
Spannrolle Antriebsriemen Nebenaggregate	2,5 ± 0,2			
Führungsrolle Antriebsriemen Nebenaggregate	2,5 ± 0,2			
Generatorhalterung	2,5 ± 0,2			
Generator TU1JP-TU3JP				
Vorspannen	1 ±			
Anzug	3,7 ± 0,3			
Generator TU5JP4				
Vorspannen	1 ±			
Anzug	4 ± ,04			
Halterung Klimaanlagenkompressor	2,2 ± 0,2			
Klimaanlagenkompressor 2,3 ± 0,2				

BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Zylinderkopf				
Thermostatgehäuse Kühlmittelausgang				
Aus Kunststoff	0,8 ± 0,2			
Aus Aluminium	0,8 ± 0,2			
Nockenwellenlagerdeckel (TU1JP - TU3JP)				
Anzug	2 ± 0,2			
Winkelanzug	44° ± 4°			
Nockenwellenlagerdeckel (TU5JP4)				
Anzug	2 ± 0,2			
Winkelanzug	50° ± 5°			
Ansaugkrümmer	0,8 ± 0,2			
Auspuffkrümmer	1,8 ± 0,4			
Einstellschraube der Kipphebel	1,75 ± 0,25			
Zündkerzen	3			
Schrauben Nockenwellenrad (TU1JP - TU3JP)	3,7 ± 0,2			
Schrauben Nockenwellenrad (TU5JP4)	4,5 ± 0,5			

BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Motorschwungrad/Kupplung				
Motorschwungrad	6,7 ± 1 (LOCTITE FRENETANCH)			
Öldruckmechanismus	2 ± 0,2			
Schmiersystem				
Öldruckschalter	3,5 ± 0,5			
Ölpumpe	0,9 ± 0,1			
Kühlsystem				
Kühlmittelpumpe 1,6 ± 0,2				

TECHNISCHE DATEN - AUFHÄNGUNG ANTRIEBSGRUPPE

Motoren: HFX - KFV - NFU




- (1) $: 6 \pm 0.6$
- (2) : 6 ± 0.6
- 3) : 4,5 ± 0,4
- (4) : 6 ± 0.6
- (5) : 6 ± 0,6
- (6) $: 8,5 \pm 0,8$
- (7) : 6 ± 0.6
- (8) $: 3 \pm 0.3$
- (9) : 6 ± 0,6
- (10) : 5.5 ± 0.5

TECHNISCHE DATEN - MOTOR

Motor: 8HX

Motoridentifizierung



"a" Motorschild

"b" Aggregatkennzeichnung

"c" Herstellungsnummer

ZYLINDERKOPE

Motor: 8HX

Anzug Zylinderkopf (daNm)

8НХ

Vorspannen 2 ± 0.2 daNm Anzug 4 ± 0.4 daNm Winkelanzug $230^{\circ} \pm 5^{\circ}$

(In der Reihenfolge 1 - 10)

9 5 1 4 8

Die Zylinderkopfdichtung wird trocken montiert.

HINWEIS: Das Nachziehen des Zylinderkopfs nach Eingriffen ist unzulässig.

HINWEIS:

- Die Schrauben müssen sorgfältig mit der Metallbürste gebürstet und getrocknet sein.
- Kopfunterseite und Gewinde der Zylinderkopfschrauben ein fetten (Motoröl oder Molykote G Rapid Plus).
- Gewindeschneider in die Bohrungen des Zylinderblocks einführen.

B1DP1CLC

x

Zvlinderkopfschrauben

B1DP1DBC

X = max. Länge für Wiederverwendung

8HX

X = 149 mm


BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Kurbeltrieb				
Befestigungsschrauben Lagerdeckel				
Vorspannen	1 ± 0,2			
Lösen	180°			
Anzug	3 ± 0,3			
Winkelanzug	140°			
Pleuelschrauben				
Anzug	1 ± 0,1			
Winkelanzug	100° ± 5°			
Antriebsscheibe der Nebenaggregate				
Vorspannen	3 ± 0,3			
Winkelanzug	180° ± 5°			
	Zylinderblock			
Ölwanne	1,3 ± 0,1			
Führungsrolle Steuerzahnriemen	2,3 ± 0,2			
Spannrolle Steuerzahnriemen 3,7 ± 0,3				

BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Zylinderkopf				
Nockenwellenlagerblock				
Vorspannen	0,3 ± 0,1			
Anzug	1 ± 0,1			
Befestigung der Teilkomponenten Nockenwelle an Zylinderkopf				
Vorspannen	0,3 ± 0,1			
Anzug	1 ± 0,1			
Auspuffkrümmer	3 ± 0,3			
Nockenwellenrad				
Vorspannen	0,3 ± 0,1			
Anzug	4,3 ± 0,4			
	Motorschwungrad			
Motorschwungrad				
Vorspannen	1,7 ± 0,2			
Winkelanzug	70° ± 5°			
Kupplungsdruckplatte	2 ± 0,2			


BESONDERHEITEN - ANZUGSDREHMOMENTE (daNm)				
Schmiersystem				
Einheit Ölpumpe				
Vorspannen	0,5 ± 0,1			
Anzug	0,9 ± 0,1			
Wärmetauscher Kühlmittel/Öl	1 ± 0,1			
	Dieseleinspritzsystem			
Schraube mit Kugelsitz der Befestigungsgabel Dieseleinspritzung	2,5 ± 0,2			
Kraftstoffverteilerleiste an Motorblock	2,2 ± 0,2			
Anschluss an Hochdruck-Kraftstoffverteilerleiste	2,5 ± 0,2			
Einspritzpumpe an Halterung	2,2 ± 0,2			
Anschluss an Einspritzdüse	2,5 ± 0,2			
Einspritzpumpenrad	5 ± 0,5			
Anschluss an Hochdruck-Einspritzpumpe	2,5 ± 0,2			
	Kühlsystem			
Kühlmittelpumpe				
Vorspannen	0.3 ± 0.1			
Anzug	0,9 ± 0,1			
Thermostatgehäuse Kühlmittelausgang				
Vorspannen	0.3 ± 0.1			
Anzug	0,7 ± 0,1			

TECHNISCHE DATEN - AUFHÄNGUNG ANTRIEBSGRUPPE

Motor: 8HX





- (1) $: 6 \pm 0.6$
- (2) $: 6 \pm 0.6$
- (3) $: 6 \pm 0.6$
- (4) $: 6 \pm 0.6$
- (5) : 3 ± 0,3
- (6) $: 6 \pm 0.6$
- (7) : 5,5± 0,5
- (8) $: 5.7 \pm 0.9$




ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE					
	Benzin			Diesel	
	TU			DV	
	1	4			
	JP JP4			TD	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8НХ	
C2	х	х			
Siehe Seite:	50 - 52			53 - 55	

ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE







Spezialwerkzeuge

[1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte : 7504-T.
[2] Gerät zum Messen der SEEM-Riemenspannung : 4122-T.

Fahrzeug ohne Klimaanlage

Ausbau

Lösen:

- Die Schraube (2)
- Die Schraube (3)
- Die Spannschraube (1)

Den Generator zum Motor hin zurückschieben. Den Riemen ausbauen.

Finbau

Den Riemen einbauen.

Folgende Reihenfolge einhalten:

- Kurbelwellenrad.
- Generatorscheibe.

Das Werkzeug [2] am Riemen anbringen. Die Schraube (1) anziehen, um folgende Spannung

Die Schraube (1) anziehen, um folgende Spannung zu erreichen:

55 ± 3 SEEM-Einheiten.

Anziehen:


- Die Schraube (3).
- Die Schraube (2)


Das Werkzeug [2] abnehmen und den Einbau beenden.

B1BP2LSC B1BP2LTC

ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE

Motoren: HFX - KFV - NFU





Fahrzeug mit Klimaanlage

Ausbau

Lösen:

- Die Schrauben (6), (4) und (5).
- Den Riemen durch Einwirkung auf die Spannrolle ganz entspannen.
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate ausbauen.

Einbau

Folgende Reihenfolge einhalten:

- Kurbelwellenrad.
- Scheibe Klimaanlagenkompressor.
- Führungsrolle
- Generatorscheibe.
- Spannrolle

Das Werkzeug [2] am Riemen anbringen.

- Die Schraube (5) anziehen, um folgende Riemenspannung zu erreichen:


120 ± 3 SEEM-Einheiten.

- Die Schrauben (4) und (6) anziehen.
- Das Werkzeug [2] abnehmen.
- Den Einbau beenden.

B1BP10VC B1BP10XC

ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE Mit Kompressor und Generator Motor: 8HX Spezialwerkzeuge [1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte · 7504-T [2] Spannhebel für Spannrolle : (-).0194.E. [3] Fixierstift für Spannrolle Ø 4 mm : (-).0194.F. **A**ushau Minuskabel von der Batterie abklemmen Das Fahrzeug mit freihängenden Rädern aufbocken. Das rechte Vorderrad abbauen Den Schmutzfänger mit dem Werkzeug [1] wegdrücken. WICHTIG: Die Drehrichtung des Riemens für den Fall der Wiederverwendung kennzeichnen. Wenn der Zeiger der Spannrolle außerhalb der Kennzeichnungen liegt, den Antriebsriemen der Nebenaggregate austauschen. Den Generator (1) Den Kompressor der Klimaanlage (2) Die Spannrolle des Antriebsriemens der Nebenaggregate mit dem Werkzeug [2] entspannen. Den Stift [3] einsetzen. Den Antriebsriemen der Nebenaggregate ausbauen. B1BP2MJD B1BP2MKC

ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE



Motor: 8HX

Kennzeichnungen auf der dynamischen Spannrolle

"a" Position "maximaler Verschleiß" des Antriebsriemens der Nebenaggregate

"b" Normale Position

Einbau

HINWEIS: Prüfen, dass sich die Spannrolle frei drehen lässt (ohne Druckpunkt). Andernfalls die Spannrolle austauschen.


Die Einbaurichtung des Riemens beachten.


Den Einbau des Riemens auf beiden Seiten mit der Spannrolle beenden. Darauf achten, dass der Riemen korrekt in den Kerben der verschiedenen Riemenscheiben ausgerichtet ist.

Mit dem Werkzeug [2] auf die Spannrolle einwirken, um den Stift [3] heraus zu nehmen.

B1EP18UD

ANTRIEBSRIEMEN - NEBENAGGREGATE





Motor: 8HY

Spezialwerkzeuge

[1a] Hebel für dynamische Spannrolle : (-).0194-E1.
[1b] Hebelverlängerung : (-).0194-E2.
[2] Fixierstift Rolle der Nebenaggregate Ø 4 mm : (-).0194-F

∆usbau

Die Halterung (1) der Spannrolle im Uhrzeigersinn schwenken, Werkzeuge [1a] und [1b] hei "a"

Den Riemen ausbauen.

Die Halterung (1) der Spannrolle mit dem Werkzeug [2] fixieren.

Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (2) ausbauen.

WICHTIG: Prüfen, dass sich die Führungsrollen frei drehen lassen (ohne Spiel und Druckpunkt).

Einbau


Den Riemen einbauen.

Mit dem Werkzeug [1] auf die Spannrolle einwirken, um den Stift [2] heraus zu nehmen.

WICHTIG: Darauf achten, dass der Riemen korrekt in den Kerben der verschiedenen Riemenscheiben ausgerichtet ist.

B1BP2MYD B1BP2MZC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG - MOTORSTEUERUNG					
	Benzin			Diesel	
	TU			DV	
	1	4			
	JP JP4			TD	
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8НХ	
C2	х	х			
Siehe Seite:	57 - 66			67 - 83	





Motoren: HFX - KFV - NFU

Spezialwerkzeuge

[1] Fixierstift Motorschwungrad : 4507-T.A

[2] Fixierstift für Nockenwellenrad : 4507-T.B

[3a] Fixierstift für Nockenwelle : 4533-TA.C1

[3b] Fixierstift für Nockenwelle : 4533-TA.C2

[4] Stift für dynamische Spannrolle : 4200-T.H

[5] Halteklammer für Riemen : 4533-T.AD

[6] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte : 7504-T.

Kontrolle der Steuerzeiten


Motoren HFX - KFV - NFU

- Das Fahrzeug vorn rechts anheben.
- Das Pluskabel der Batterie abklemmen.
- Den 5. Gang einlegen.
- Den Ölfilter (1) ausbauen.


Motoren HFX - KFV


Ausbauen:

- Den oberen Steuergehäusedeckel (2).
- Das Rad drehen, um den Motor in normaler Drehrichtung anzutreiben.
- Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.



B1BP2M9C





Motor: NFU


Kontrolle der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Motor: NFU


Einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen. Motor abstützen. Aushauen:



- Den Steuergehäusedeckel (3).
- Die Zündkerzen (erleichtert das Drehen des Motors).





- Das Rad drehen, um den Motor in normaler Drehrichtung anzutreiben.
- Die Stifte [3a] und [3b] einsetzen.
- Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.
- Wenn die Einstellung nicht korrekt ist, die Arbeit erneut durchführen.
- Die Werkzeuge [1], [2], [3a] und [3b] abnehmen.
- Den Einbau beenden.



B1BP2MAC | B1EP18MC

B1BP2MBC





Motoren: HFX - KFV

Einstellung der Steuerzeiten

Vorhereitende Arheit

Das Fahrzeug mit freihängenden Rädern aufbocken.

Die Batterie abklemmen

Aushauen:

- Das rechte Vorderrad
- Den Schmutzfänger mit dem Werkzeug [6]
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)
- Die Kurhelwellenscheibe
- Den Ölfilter

Einen Wagenheber unter dem Motor ansetzen, Motor abstützen.

Ausbau

Motor HFX - KFV


- Den Motor durch die Schraube (1) drehen (in normaler Drehrichtung).
- Die Steuergehäusedeckel einbauen.
- Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.
- Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.


Ausbauen:

- Die Befestigungsschrauben (2)
- Das obere Motorlager (3)

B1BP2MCC B1BP2M9C

B1BP2MBC B1BP2MDC





Motoren: HFX - KFV



Motor HFX - KFV

Die Schrauben (4) lösen, aber nicht herausnehmen.

Die Einheit unteres Motorlager (5) und die Befestigungsschrauben (4) ausbauen.

Die Mutter (6) lösen.


Den Riemen durch Einwirkung auf die Spannrolle (7) ganz entspannen.


Den Steuerzahnriemen ausbauen.


WICHTIG: Prüfen, dass sich die Spannrolle frei drehen lässt (ohne Druckpunkt).




B1BP2MEC B1EP18NC









Motor: NFU

Motor NFU

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Ausbauen:

Den unteren Kunststoffdeckel.

Das Motorlager (9).

Die mittlere Halterung.


Den Steuergehäusedeckel (8).

Das Motorschwungrad mit dem Werkzeug [1] fixieren.

Die Werkzeuge [3a] und [3b] einsetzen.


B1BP2MFC B1BP2MBC

B1EP18MC



Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)






Motor NFU

Die Spannrolle lösen.

Die Spannrolle so drehen, dass sich das Werkzeug [4] mit Hilfe eines bei "a" angebrachten Inbusschlüssels einsetzen lässt



Die Spannrolle in dieser Position fixieren, um den Steuerzahnriemen maximal zu entspannen.

WICHTIG: Die dynamische Spannrolle niemals um eine komplette Umdrehung drehen.


Den Steuerzahnriemen (8) ausbauen.

Prüfen, dass sich die Rollen (9) und (10) frei drehen lassen (ohne Druckpunkt).



B1EP18PC B1EP18QC

Motoren: HFX - KFV



Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Motor HFX - KFV

Einbau

ACHTUNG: Die Montagerichtung des Riemens beachten (die Pfeile "d" zeigen die Drehrichtung der Kurbelwelle an).

Den Steuerzahnriemen einbauen.

Den Steuerzahnriemen mit gut gespanntem Messbereich "e" in der folgenden Reihenfolge einbauen:

Kurbelwellenrad, den Riemen mit dem Werkzeug [5] festhalten.

Nockenwellenrad

Rad der Kühlmittelpumpe

Spannrolle

Die Stifte [1] und [2] abnehmen.

B1EP18QC

Motoren: KFX - KFV - NFU



Motor HFX-KFV

Finbau

HINWEIS: Überprüfen, dass die Stifte [1] und [2] eingesetzt sind.

ACHTUNG: Die Montagerichtung des Steuerzahnriemens beachten (die Pfeile "d" zeigen die Drehrichtung der Kurbelwelle an).

Den Steuerzahnriemen einbauen.

Den Steuerzahnriemen mit gut gespanntem Messbereich "e" in der folgenden Reihenfolge einbauen:

Kurbelwellenrad, den Riemen mit dem Werkzeug [5] festhalten.

- Nockenwellenrad
- Rad der Kühlmittelpumpe
- Spannrolle

Die Werkzeuge [1] und [2] abnehmen.

Motor NFU


Den Steuerzahnriemen in der folgenden Reihenfolge auflegen:

- Antriebsrad der Einlassnockenwelle.
- Antriebsrad der Auslassnockenwelle
- Führungsrolle
- Kurbelwellenrad

Das Werkzeug [5] einsetzen.

- Rad der Kühlmittelpumpe
- Dynamische Spannrolle

Die Werkzeuge [1], [3] und [5] abnehmen.



Motoren: KFX - KFV - NFU

Überspannung des Steuerzahnriemens

A: Motor HFX - KFV

B: Motor NFU

Die Spannrolle (7) mit einem Innensechskantschlüssel bei "a" drehen.

Den Zeiger "c" in Position "f" stellen, den Riemen im angegebenen Intervall maximal spannen.

Die Spannrolle (7) mit dem Werkzeug [4] festhalten.


Die Befestigungsmutter der Spannrolle mit 1 ± 0,1 daNm anziehen.

Vier Kurbelwellenumdrehungen in Motordrehrichtung durchführen.

WICHTIG: Die Kurbelwelle niemals rückwärts drehen.


Die korrekte Einstellung der Steuerzeiten durch Einsetzen der Stifte [1], [2] und [3] überprüfen.

Die Werkzeuge [1], [2] und [3] abnehmen.



B1EP18TD

KONTROLLE UND EINSTELLUNG - MOTORSTEUERUNG



Motoren: HEX - KEV - NEII

Einstellung der Einbauspannung des Steuerzahnriemens

A: Motor HFX - KFV

B: Motor NFU

Die Mutter lösen und dabei die Position der Spannrolle mit einem Innensechskantschlüssel bei "a" halten

Dann den Zeiger "c" auf seine Einstellposition bei "a" stellen.

Der Zeiger "c" darf die Kerbe "a" nicht überschreiten.

ACHTUNG: Der Zeiger "c" darf die Kerbe "g" nicht überschreiten, andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen.


Die Spannrolle (7) mit einem Innensechskantschlüssel in dieser Position halten. Die Befestigungsmutter der Spannrolle anziehen auf:

2 ± 0,2 daNm (Motoren HFX - KFV)

2,2 ± 0,2 daNm (Motor NFU)

WICHTIG: Die Spannrolle darf sich während des Anzugs ihrer Befestigung nicht drehen. Andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Den Einbau beenden.



Motor: 8HX

Spezialwerkzeuge

[1] Zange zum Ausbau der Kunststoffstifte : 7504-T.

[2] Hebel zum Entspannen der dynamischen Spannrolle : (-).0194.E

[3] Fixierstift Motorschwungrad :.(-).0194.C

[4] Fixierstift Nockenwelle : (-).0194.B.

[5] Fixierstift Kurbelwelle und Hochdruckpumpe : (-).0194.A.

Vorbereitende Arbeiten

Ausbauen:

- Das rechte Vorderrad.
- Den Schmutzfänger rechts mit dem Werkzeug [1].
- Die Klammern des elektrischen Kabelbaums am oberen Steuergehäusedeckel.
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate mit dem Werkzeug [2] (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Einstellung überprüfen


- Minuskabel von der Batterie abklemmen.
- Den oberen Steuergehäusedeckel (1) ausbauen.
- Den Motor mit der Schraube (2) der Kurbelwellenscheibe drehen.

HINWEIS: Die Fixieröffnung befindet sich unter dem Lagerblock der Kurbelwelle.

- Die Schraube (2) lösen.
- Die dynamische Spannrolle des Antriebsriemens der Nebenaggregate mit dem Werkzeug [2] entspannen.

B1BP2LXC





Motor: 8HX

Kontrolle der Steuerzeiten (Fortsetzung) Aushauen:

- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate.
- Die Antriebsscheibe der Nebenaggregate.
- Den unteren Steuergehäusedeckel (3).

WICHTIG: Die Magnetbahn darf keinerlei Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.


- Die Schraube (2) wieder einsetzen.
- Das Werkzeug [3] abnehmen.
- Den Motor an der Schraube des Kurbelwellenrads (2) im Uhrzeigersinn drehen, um ihn in Fixierstellung zu bringen.
- Das Werkzeug [4] ansetzen.
- Das Kurbelwellenrad (1) mit dem Werkzeug [5] fixieren.
- Das Antriebsrad der Hochdruckpumpe mit dem Werkzeug [5] fixieren.


ANM.: Der Zeiger "a" der Spannrolle muss im Intervall "b" zentriert sein.


- Die korrekte Ausrichtung des Zeigers "a" überprüfen.
- Die Werkzeuge [4] und [5] abnehmen.
- Zehn Motorumdrehungen durchführen.
- Die Werkzeuge [4] und [5] einsetzen. Wenn die Fixierung nicht möglich ist, den Aus- und Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen. (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).


B1JP03SC B1EP18DC

B1EP18EC | B1EP18FC









Einstellung der Steuerzeiten

Den oberen Steuergehäusedeckel (1) ausbauen.

Den Motor durch die Schraube (2) der Kurbelwelle drehen.

HINWEIS: Die Fixieröffnung befindet sich unter dem Lagerblock der Kurbelwelle.

Das Schwungrad mit dem Werkzeug [3] blockieren.

Den unteren Steuergehäusedeckel (3) ausbauen.

Die Auspuffanlage vom Krümmer lösen.

WICHTIG: Die Auspuffleitung lösen, damit die vordere flexible Leitung nicht beschädigt wird. Dreh-, Zug, und Biegespannung verringern die Lebensdauer der vorderen flexiblen Auspuffleitung. Aushauen:

Motor: 8HX


- Den Motordrehzahlsensor (6).
- Den Antiversatzanschlag des Riemens (5).
- Die Schraube (2).
- Das Kurbelwellenrad (4) (mit der Magnetbahn "a").


WICHTIG: Die Magnetbahn darf keinerlei Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen. Andernfalls muss das Kurbelwellenrad ausgetauscht werden.

Die Schraube (2) einbauen.

B1BP2LXC B1EP18GC

KONTROLLE UND EINSTELLUNG - MOTORSTEUERUNG Motor: 8HX





Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Das Werkzeug [3] abnehmen.

Die Kurbelwelle an der Schraube des Kurbelwellenrads (2) im Uhrzeigersinn drehen, um sie in Fixierstellung zu bringen.

Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [4] fixieren.

Fixieren:


- Das Kurbelwellenrad (6) mit dem Werkzeug [5].
- Das Antriebsrad der Hochdruckpumpe mit dem Werkzeug [5]. Den Motor mit einem Werkstattwagenheber und einem Keil stützen.


Ausbauen:


- Das rechte Motorlager (7).
- Das mittlere rechte Motorlager (8).

B1JP03SC | B1EP18DC

B1EP195C B1BP2LYC







Motor: 8HX

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Die Spannrolle mit einem Innensechskantschlüssel bei "b" festhalten. Die Schraube (9) lösen.

Den Steuerzahnriemen (10) ausbauen.

Einbau

WICHTIG: Prüfen, dass sich die Spannrolle und die feste Rolle frei drehen lassen (ohne Druckpunkt), andernfalls die Rollen ersetzen.

Montage der Antriebsräder

- Nockenwellenrad

Anzug 4,3 ± 0,4 daNm

- Rad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe

Anzug 5 ± 0,5 daNm


Kurbelwellenrad (Montage ohne Schraube am Ende der Kurbelwelle)

Montage der Rollen

WICHTIG: Prüfen, dass sich die Spannrolle frei drehen lässt (ohne Druckpunkt). Prüfen, dass sich die feste Rolle frei drehen lässt (ohne Druckpunkt). Andernfalls die Rollen austauschen.

Führungsrolle
 Spannrolle
 Anzug 4,5 ± 0,4 daNm
 Vorspannen auf 0,1 daNm

Die Dichtheit der Dichtungen an der Nockenwelle und am Kurbelwellenrad prüfen.



Motor: 8HX

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

HINWEIS: Schraube (9) gelöst.

Den Steuerzahnriemen (10) in der folgenden Reihenfolge auflegen:

Kurbelwellenrad (4)


Führungsrolle (12)

Nockenwellenrad (11), (prüfen, dass der Riemen korrekt an der Rolle anliegt).

Antriebsrad der Kühlmittelpumpe (13)

Rad der CR-Hochdruckpumpe (15)

Spannrolle (14)



Motor: 8HX

Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Die Spannrolle mit einem Sechskantschlüssel nach rechts drehen, bis der Zeiger "c" in Position "d" steht.

Die Schraube der Spannrolle (9) mit 3 ± 0,3 daNm anziehen.

Die Werkzeuge [4] und [5] ausbauen.

Zehn Motorumdrehungen durchführen (prüfen, dass das Kurbelwellenrad richtig auf die Kurbelwelle gedrückt ist).

Kontrollieren:


- Die Fixierung der Nockenwelle
- Das Kurbelwellenrad.
- Das Antriebsrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (15).
- Die korrekte Position des Zeigers der dynamischen Spannrolle.

Andernfalls den Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen.

Einbauen:

- Den Motordrehzahlsensor (6)
- Den Antiversatzanschlag des Riemens (5), mit 0,7 daNm anziehen.





Einstellung der Steuerzeiten (Fortsetzung)

Finbauen:

- Die mittlere rechte Motorhalterung. Anzug der Schrauben (16) auf 5,5 ± 0,5 daNm.

Motor: 8HX

- Das rechte Motorlager, die Schrauben (17) mit 4.5 ± 0.4 daNm anziehen.
- Den unteren Steuergehäusedeckel (3).

Das Schwungrad mit dem Werkzeug [3] blockieren.

Die Schraube (2) ausbauen.

Die Antriebsscheibe der Nebenaggregate einbauen und anziehen:


Vorspannen : 3 ± 0.3 m.daN. Winkelanzug : $180^{\circ} \pm 1^{\circ}.8^{\circ}$

Das Werkzeug [3] abnehmen.

Einbauen:

- Den oberen Deckel (1).
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Die Auspuffanlage (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Den Schmutzfänger vorn rechts.
- Das rechte Vorderrad.

B1EP18LC B1BP2LZC



B1BP2N0C

Motor: 8HY

Spezialwerkzeuge

[1] Fixierstift Motorschwungrad Ø 12 mm : (-).0194-C.
[2] Fixierstift für Nockenwellenrad Ø 8 mm : (-).0194-B.
[3] Fixierstift Kurbelwellenrad Ø 5 mm : (-).0194-A.

Vorbereitende Arbeiten

Ausbauen:

- Das rechte Vorderrad.
- Den Schmutzfänger vorn rechts.
- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Lösen:


- Die Versorgungsanschlüsse (1).
- Die Ein- und Ausgangsleitungen des Ladeluftkühlers (3).
- Die Auspuffanlage (an der flexiblen Leitung).

Den Stecker (2) abziehen.

Den Motor mit einem Werkstattwagenheber und einem Keil stützen.

Die Motorlager (4) und (5) ausbauen.


Motor: 8HY



Kontrolle


Den Motor in normaler Drehrichtung drehen. Das Motorschwungrad bei "a" mit dem Werkzeug [1] fixieren Den Kabelbaum (6) zur Seite legen.


Ausbauen:



- Die Schraube (8).
- Das Rad (9).
- Den unteren Steuergehäusedeckel (10).
- Den oberen Steuergehäusedeckel (11).
- Das Werkzeug [1].

B1BP2N1C B1BP2N2C





B1EP18YD

Motor: 8HY

Kontrolle (Fortsetzung)

Die Schraube (8) einbauen.

Sechs Kurbelwellenumdrehungen im Uhrzeigersinn durchführen.

WICHTIG: Niemals zurück drehen.

Fixieren:

- Die Nockenwelle mit Werkzeug [2] (Die Stifte ölen).
- Das Antriebsrad der Kraftstoff-Hochdruckpumpe (14) mit dem Werkzeug [3] bei "c".

ACHTUNG: Die Magnetbahn darf keinerlei Beschädigung aufweisen und darf nicht in die Nähe einer magnetischen Quelle gelangen.

Die Kurbelwelle bei "b" mit dem Werkzeug [3] fixieren.

WICHTIG: Wenn sich die Nockenwelle nicht fixieren lässt überprüfen, dass der Versatz zwischen dem Loch der Nockenwelle und der Fixieröffnung nicht größer als 1 mm ist. Andernfalls den Einbau des Steuerzahnriemens erneut durchführen. (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).





Kontrolle (Fortsetzung)

HINWEIS: Der Zeiger "e" der dynamischen Spannrolle muss im Intervall "d" zentriert sein.

Die korrekte Ausrichtung des Zeigers "e" überprüfen.

Andernfalls die Spannung des Steuerzahnriemens erneut durchführen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Einbau

Das Werkzeug [1] bei "a" einsetzen.

Die Schraube (8) ausbauen.

Einbauen:

- Den oberen Steuergehäusedeckel (11).
- Den unteren Steuergehäusedeckel (10).
- Die Antriebsscheibe der Nebenaggregate (9).
- Die Schraube (8).

Anzugsdrehmoment:

- Schraube (8):

Vorspannen auf : 3 ± 0.3 daNm

Winkelanzug von : 180° ± 5°

Das Werkzeug [1] abnehmen.

B1EP18ZC

Motor: 8HY

Kontrolle (Fortsetzung)

Einbauen:

- Das Motorlager (7), mit 1,5 ± 0,4 daNm anziehen.
- Das Motorlager (4), mit 6,1 ± 0,6 daNm anziehen.
- Das Motorlager (5), mit 6 ± 0,6 daNm anziehen.
- Den elektrischen Kabelbaum (6).

Anschließen:


- Die Auspuffanlage, die Schelle anziehen mit : 2,5 ± 0,3 daNm.
- Die Kraftstoff-Versorgungsanschlüsse (1).
- Die Ein- und Ausgangsleitungen des Ladeluftkühlers (3).
 Den Stecker (2) anschließen.

Einbauen:

- Den Antriebsriemen der Nebenaggregate (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Den Schmutzfänger vorn rechts (Siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).


Das rechte Vorderrad, mit 9 ± 1 daNm anziehen.

Die Batterie anschließen.



B1BP2N0C





Einstellung der Steuerzeiten

Die vorbereitenden Arbeiten zur Kontrolle der Steuerzeiten bis zum Ausbau des Fixierwerkzeugs [1] des Motorschwungrads bei "a" durchführen.

Die Schraube (8) einbauen.

Die Kurbelwelle drehen, um die Nockenwelle auf ihren Fixierpunkt zu stellen.

Die Nockenwelle mit dem Werkzeug [2] fixieren (Die Stifte ölen).

ACHTUNG: Nicht an der Leiterbahn des Bezugsgebers des Motordrehzahlsensors (14) abstützen.

Die Kurbelwelle bei "b" mit dem Werkzeug [3] fixieren.

Ausbauen:

- Den Schützer der Motorsteuerung (13).
- Den Motordrehzahlsensor (14).


Die Schraube (12) der Spannrolle durch Halten seiner Entspannung mit einem Innensechskantschlüssel bei "c" lösen.

Den Riemen durch Schwenken der Spannrolle entspannen (im Uhrzeigersinn).

Den Steuerzahnriemen ausbauen, dabei mit dem Rad der Kühlmittelpumpe beginnen.

Das Rad (15) mit einem Stift von Durchmesser 5 mm bei "d" fixieren.

Motor: 8HV



Einstellung überprüfen

WICHTIG: Unmittelbar vor dem Wiedereinbau die folgenden Kontrollen durchführen: Überprüfen:

- Dass sich die Rollen und die Kühlmittelpumpe frei drehen (ohne Spiel und Druckpunkt).
- Keine Spuren für Ölverlust (Dichtringe von Kurbelwelle und Nockenwelle).
- Kein Kühlmittelverlust (Kühlmittelpumpe).
- Dass die Leiterbahn des Bezugsgebers des Motordrehzahlsensors (14) nicht beschädigt oder verkratzt ist (Die defekten Teile nötigenfalls ersetzen).


Einbau

Den Steuerzahnriemen auf das Kurbelwellenrad auflegen.

Den Riemen auf die Führungsrolle auflegen, Riemen gut gespannt halten.

Einbauen:

- Den Schützer der Motorsteuerung (13).
- Den Sensor (14).







Kontrolle (Fortsetzung)

Den Steuerzahnriemen mit gut gespanntem Messbereich "e" in der folgenden Reihenfolge auflegen:

- Führungsrolle (17)
- Nockenwellenrad (16)
- Rad der CR-Hochdruckpumpe (15)
- Antriebsrad der Kühlmittelpumpe (18)
- Spannrolle (19)

Den Stift Ø 5 mm bei "d" abnehmen.

Einstellung der Einbauspannung des Riemens

An der Spannrolle (19) die Kennzeichnungen "f" und "g" in Übereinstimmung bringen, dabei das Entspannen des Steuerzahnriemens mit einem Innensechskantschlüssel bei "c" verhindern.


Andernfalls die Spannung des Riemens erneut durchführen.

Die Spannrolle (19) festhalten.

Die Mutter der Spannrolle mit 3,7 ± 0,3 daNm anziehen.

Die Position der Spannrolle kontrollieren (die Kennzeichnungen "f" und "g" müssen korrekt übereinstimmen). Die Werkzeuge [2] und [3] ausbauen.

Sechs Kurbelwellenumdrehungen im Uhrzeigersinn durchführen.



B1EP18XC

Motor: 8HY



WICHTIG: Niemals zurück drehen.

ACHTUNG: Nicht an der Leiterbahn des Bezugsgebers des Motordrehzahlsensors (14) abstützen oder sie beschädigen.

Die Kurbelwelle mit dem Werkzeug [3] fixieren.

Die Position der Spannrolle kontrollieren (die Kennzeichnungen "f" und "g" müssen korrekt übereinstimmen). Andernfalls die Spannung des Riemens erneut durchführen.

Das Nockenwellenrad mit dem Werkzeug [2] fixieren.


WICHTIG: Wenn sich die Nockenwelle nicht fixieren lässt überprüfen, dass der Versatz zwischen dem Loch der Nockenwelle und der Fixieröffnung nicht größer als 1 mm ist. Wenn der Wert nicht korrekt ist, den Arbeitsgang erneut durchführen.

Die Stifte [2] und [3] abnehmen.

Das Werkzeug [1] bei "a" einsetzen.


Die Schraube (8) ausbauen.

Den Einbau beenden.




B1EP18XC

Motoren: HFX - KFV (Abgasnorm L4)




"a" Schnittbereich

Motoren: HFX - KFV (Abgasnorm IFL5)



"a" Schnittbereich


Motor: NFU (Abgasnorm IFL5)



"a" Schnittbereich

	TECHNISCHE DATEN - AUSPUFFANLAGE											
	Motor: HFX (Abgasnorm L4 und IF/L5)											
		(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	
Motoren		bdasonde Catalysator	Katalysat	Lambdasonde nach Katalysator		Vorschall- dämpfer	Nachschall- dämpfer		Zu	ısatzl	uftventil	
	Anzı	ug (daNm)			Anzug (daNm)						Anzug (daNm)	
HFX	4,	,7 ± 0,5	TR PSA K	179	4,7 ± 0,5		PS	A 4173	PSA 96 362 4	94 80	0,8 ± 0,2	
	Motor: KFV (Abgasnorm L4 und IF/L5)											
		(1) (2		(3) (4)		(5)		(6)				
Motoren		bdasonde Catalysator	I Katalysat		Lambdasonde nach Katalysator	Vorschall- dämpfer	Nachschall- dämpfer		Zusatzluftventil		uftventil	
	Anzu	ıg (daNm)			Anzug (daNm)						Anzug (daNm)	
KFV	4	4,7 ± 0,5	TR PSA K	208	4,7 ± 0,5	PSA 4175	PS	A 4174	PSA 96 362 49	94 80	0,8 ± 0,2	
					Motor: NFU (A	bgasnorm IF/L5)						
		(1)		(2)	(3)			(4)		(5)	
Motoren	·		Lambdasonde vor Katalysator		Katalysator	Lambdasonde nach Katalysator		Vorschalldämpfer		Na	Nachschalldämpfer	
		Anzug	(daNm)	lm)		Anzug (daNm)						
NFU		4,7	± 0,5		TR PSA K181	4,7 ± 0,5		PSA	A 4175		PSA 4176	

Motor: 8HX



"a" Flexible Leitung

"b" Schnittbereich (mit Zacken gekennzeichnet)


"c" Befestigungsgurt des Schalldämpfers

TECHNISCHE DATEN - AUSPUFFANLAGE									
Motor: 8HX									
	(1)	(2)	(3)	(4)					
Motoren	Katalysator	Schelle	Mittleres Rohr	Schalldämpfer					
	TR PSA K278			PSA 4177					
8HX	Anzug (daNm) 2,5 ± 0,3	Anzug (daNm) 2,5 ± 0,3	Anzug (daNm) 2,5 ± 0,3						

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX									
1.1i 1.4i 1.6i 16V 1.4 HDi									
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8HX					
Füllmenge		7 Liter		5,7 Liter					
Kühlerfläche				16 dm³					
Systemdruck		1,4 bar		1,4 bar					
Öffnen des Thermostatreglers	89 °C Öffnungsbeg	89 °C Öffnungsbeginn 101 °C Vollständige Öffnung							
Kühlerventilator	100 W (Ohne Klimaan	lage) 30	00 W (Mit Klimaanlage)	1 x 300 W					
1. Stufe				97 °C					
2. Stufe									
Abschaltung Klimaanlage				115 °C					
Warnung			118 °C	-					
Nachkühlung				105 °C 6 Minuten					

TECHNISCHE DATEN - KÜHLSYSTEM


Motoren: HFX - KFV - NFU



- (1) Entgasungsbehälter
- (2) Kühlmittelpumpe
- (3) Entlüftungsschraube Heizungswärmetauscher

TECHNISCHE DATEN - KÜHLSYSTEM

Motor: 8HX



(1) Entlüftungsschraube (mit oder ohne Klimaanlage)

	ÖLFI	LTER					
_							
		Benzin					
	TU						
	1	3	5				
1 🗆	JP JP4						
	1.1i	1.4i	1.6i 16V				
	HFX	KFV	NFU				
FILTRAUTO	Х	Х	Х				
_							
		Diesel					
		DV					
I F		4					
1		TD					
Γ	1.4 HDi						
l F		8НХ					
MALHEX		Х					

	KONT	TROLLE - ÖLDRUCK						
		Benzinmotoren						
	1.1i	1.4i		1.6i 16V				
Motorschild	HFX	KFV		NFU				
Temperatur (°C)		90 °C						
Druck (bar)		3						
Drehzahl 1/min		2000						
	Dieselmotoren							
	1.4 HDi							
Motorschild		8HX						
Temperatur (°C)		90 °C						
Druck (bar)		> 1,3						
Drehzahl 1/min		1000						
Spezialwerkzeuge: Manometer Flexible Leitung		: 2279-T. Bis	Werkzeug	gkoffer 4103-T.				
Anschluss Motorö	ldruckabnahme (Motor TU) ldruckabnahme (Motor DV)	: 7001-T : 9780-80-T						
HINWEIS: Anzug des	Öldruckschalters $2 \pm 0,2$ (neue Dichtung).							
WICHTIG: Die Sicher	heits- und Sauberkeitsvorschriften beac	chten.						

VENTILSPIEL

Das Ventilspiel muss bei kaltem Motor geprüft werden.

⊗ Auslass	● Einlass		
0,40 mm ± 0,05	0,20 mm ± 0,05	HFX - KFV	
1 mm ± 0,05	1 mm ± 0,05	NFU	
elausgleich	Hydraulischer	8НХ	
,			

MÖGLICHE VERFAHREN Bei 4-Zvlinder Reihenmotoren (1-3-4-2)

Wegwechsel

- Wogwoonson										
We	leg- chs		Е	ins	telle	en				
1 •	\otimes	1	4	•	\otimes	4				
3 ●	\otimes	3	2	•	\otimes	2				
4 •	\otimes	4	1	•	\otimes	1				
2 •	\otimes	2	3	•	\otimes	3				

⊗ Einlass • Auslass
 Ventil voll offen
 Einstellen


 ⊗ 1 3 • ⊗ 4

 ⊗ 3 4 • ⊗ 2

 ⊗ 4 2 • ⊗ 1

 ⊗ 2 1 • ⊗ 3


Die Kontrolle des Spiels (J) erfolgt auf der Nockenrückseite bei allen Motoren, die keinen hydraulischen Spielausgleich haben.




B1DP13QC

BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN - KÜHLSYSTEM

HFX-KFV-NFU



8HX



Spezialwerkzeug

[1] Füllzylinder : 4520-T
[2] Adapter für Füllzylinder : 4222-T
[3] Zange zum Aus- und Einbau von Kunststoffschellen : 9029-T

Entleeren:

Die Arbeit bei kaltem Motor durchführen.

Das Luftfiltergehäuse ausbauen.

Den Verschluss des Ausdehnungsgefäßes öffnen.

Die unteren Schläuche (1) mit dem Werkzeug [3] und (2) vom Kühler lösen.

Öffnen:

- Die Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse.
- Die Entlüftungsschraube am Heizungswärmetauscher.
- Den Ablassstopfen am Zylinderblock.


Die Kühlflüssigkeit auslaufen lassen.

Vor dem Einfüllen das Kühlsystem mit klarem Wasser ausspülen.

Die unteren Schläuche (1) und (2) wieder anschließen.

B1BP2LUC B1GP0AQD

BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN - KÜHLSYSTEM



Refüllen und Entlüften

Den Füllzylinder [1] mit dem Adapter [2] auf die Einfüllöffnung aufsetzen.

Das System langsam mit Kühlflüssigkeit befüllen.

Die Entlüftungsschrauben schließen, sobald die Flüssigkeit sauber und ohne Luftblasen austritt.

HINWEIS: Der Füllzylinder [1] muss bis zur Marke "1 Liter" gefüllt sein, damit der Heizungswärmetauscher korrekt entlüftet wird.

Das Luftfiltergehäuse wieder einbauen.

Den Motor starten.

Die Motordrehzahl auf 1500 bis 2000/min halten, bis zum Ende des zweiten Kühlzyklus.

(Ein- und Abschalten des Kühlerventilators).

Den Füllzylinder bis zur Markierung "1 Liter" gefüllt halten.

Den Motor nach dem zweiten Kühlzyklus abstellen.

Den Füllzylinder [1] mit dem Adapter [2] abnehmen.

Den Verschluss des Ausdehnungsgefäßes aufsetzen.

B1GP09KC

	LEERLAUF - ABGASNORMEN											
Fohrzoug		Motorschild Abgasnor		Hersteller	Leerlaufdrehzahl (± 50/min)		% Gehalt					
L	Fahrzeug Motors		Abgustionii	Typ Einspritzung	Schalt- getriebe	Automatikgetriebe Stellung N	СО	CO2				
	1.1i		L4	MAGNETI MARELLI								
		HFX	IF/L5	48P								
C2	1.4i	KFW	L4	SAGEM S2000	850		< 0.5	> 9				
	1.41	IXI VI	IF/L5	SAGEW S2000	000		< 0,5	> 3				
	1.6i 16V	NFU	L4	BOSCH M 7.4.4.								

BENZINEINSPRITZUNG								
		C	2					
	1.1i	1	.4i	1.6i 16 V				
Motorschild	HFX	K	FW	NFU				
Abgasnorm	L4/IFL5	L	_4	L4				
Hersteller - Typ Einspritzung	M. MARELLI 48P2	SAGEN	M S2000	BOSCH M.7.4.4.				
Kraftstoffdruck (bar)		3	- 3,5					
Abregeldrehzahl (1/min)		5500		5800				
Widerstand der Einspritzventile (Ohm)		14	4,5					
Widerstand des Kühlmitteltemperaturfühlers (Ohm)	3800 bei 10 °C	2500 bei 20 °C	800 bei 50 °C	230 bei 90 °C				
Widerstand Leerlaufdrehsteller oder Schrittmotor (Ohm)	Schrittmotor: 53							
Widerstand des Lufttemperaturfühlers (Ohm)	3800 bei 10 °C	2500 bei 20 °C	800 bei 50 °C	230 bei 90 °C				

					ABGA	SNORMEN			
	NORMBE	ZEICH	NUNG		ANWENDUNG				
	EU		SA	Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN	
		APV	PR			g			
EINSPRITZUNG	ECE R 15.04	K K'	15.04 15.04	Benzin Diesel	Nutzfahrzeuge: Alle Modelle	→ 10/89 im Gange	→ Grenzwerte Nutzfahrzeuge = Grenzwerte Personenfahrzeuge plus 25 % → Für Personen- und Nutzfahrzeuge Übersee-Export	Mit Lambdasonde Ohne Katalysator	
	ECE R 15.05	W vp	15.05	Benzin	Personenfahrzeuge: > 2 Liter • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/10/88 → 01/10/89 →	Bestimmung Brüssel 88/76 "Luxemburger Vereinbarungen" → Ersetzt durch 89/458 + 91/441		

				ABGA	SNORMEN	I		
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG				
EU	P	SA	Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN	
	APV	PR	motoren	Tum Zeage	Guitigiteit			
US 83	Z	US 83	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm	Mit Lambdasonde und Katalysator bei Benzinfahrzeugen	
US 87	Υ	US 87	Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm	Mit Katalysator und Abgasrückführung	
US 93	Y2	US 93	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm		

				ABGA	SNORMEN		
NORMBE	ZEICH	NUNG		ANWENDUNG			
EU		SA	Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN
	APV	PR		Tam-ougo Gamgnon			
US 84 LDT	X1	US 84	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge	
US 87 LDT	X2	US 87	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge	
US 90 LDT	X3	US 90	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: • bestimmte europäische Länder außer EU • bestimmte Exportländer	In Kraft	→ Übernahme der US-Norm für leichte Nutzfahrzeuge	

EINSPRITZUNG


ABGASNORMEN													
NORMBEZEICHNUNG				ANWENDUNG									
EU	PSA		Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN						
	APV	PR	motoron.	- umzougo	Guitighon								
EURO 2 (EURO 96)	L3	EU 95	Benzin Diesel	Personenfahrzeuge: < 6 Plätze und < 2,5 Tonnen • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/96 → 01/97 →	Bestimmung Brüssel 94/12 → Verschärfte Norm EURO 1	Mit Lambdasonde und verstärktem Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge						
EURO 2 (EURO 96)	W3	EU 95	Benzin Diesel Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	01/97 → 10/97 → 01/98 → 10/98 →	Bestimmung Brüssel 96/69 → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1: < 1250 kg Klasse 2: 1250/1700 kg Klasse 3: 1700 kg	Mit Lambdasonde und verstärktem Katalysator bei Benzinfahrzeugen Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge						

		ABGASNORMEN									
	NORMBEZEICHNUNG			ANWENDUNG							
	EU	U PSA APV PR		Motoren Fahrzeuge		Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN			
EINSPRITZUNG	EURO 3 (EURO 2000)	W3		Benzin Diesel Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2000 → 01/2001 → 01/2001 → 01/2002	Bestimmung Brüssel 98/69 → Verschärfte Norm EURO 2 (L3) → Steuerliche Begünstigungen → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1: < 1305 kg Klasse 2: 1305/1760 kg Klasse 3: 1760 kg	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen. Mit Katalysator und Abgasrückführung für Dieselfahrzeuge. Mit Borddiagnosesystem EOBD			
	EURO 4	IF/L5		Benzin	Personenfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2005 → 01/2006	Bestimmungen Brüssel: 99/102 → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen. Mit Borddiagnosesystem EOBD			

	ABGASNORMEN								
١	IORMB	EZEICH	NUNG	ANWENDUN	G				
EU	PS	SA	Motoren	Fahrzeuge	Gültigkeit	ANMERKUNGEN	BESONDERHEITEN		
EU	APV	PR	Motoren	T dilizeuge	duitigkeit				
EURO 4	IF/L5		Benzin Diesel Gas	Personenfahrzeuge: Alle Typen • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2005 → 01/2006	Bestimmungen Brüssel: 2001/1 → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen. Mit Borddiagnosesystem EOBD		
EURO 4	IF/L5		Benzin Gas	Nutzfahrzeuge: < 3,5 Tonnen Klasse 1: • neue Modelle • vorhandene Modelle Klasse 2/3: • neue Modelle • vorhandene Modelle	→ 01/2005 → 01/2006 → 01/2006 → 01/2007	Bestimmungen Brüssel: 99/102 und 2001/1 (Gas) → Verschärfte Norm EURO 3 (L4) → Steuerliche Begünstigungen → 3 Klassen je nach Fahrzeuggewicht: Klasse 1: < 1305 kg Klasse 2: 1305/1760 kg Klasse 3: 1760 kg	Mit 2 Lambdasonden und Katalysator bei Benzinfahrzeugen. Mit Borddiagnosesystem EOBD		

UNZULÄSSIGE ARBEITEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS





Reinigung

- Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist unzulässig.

Kraftstoffversorgungssystem

- Vorgeschriebene Kraftstoffsorte: Diesel

Elektrische Anlage

- Bei Austausch der Einspritzsteuergeräte mit einem anderen Fahrzeug können die Fahrzeuge nicht mehr gestartet werden.
- Es ist unzulässig, eine CR-Einspritzdüse mit 12 Volt anzusteuern.


CR-Hochdruckpumpe


Die folgenden Teile nicht von der CR-Hochdruckpumpe (1) trennen:

- Dichtring "a" (keine Teile).
- Anschluss Hochdruckausgang "b" (Fehlfunktion).

PS: HDI= Hochdruck-Direkteinspritzsystem

UNZULÄSSIGE ARBEITEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS





CR-Einspritzdüsen

ACHTUNG: Reinigungsarbeiten mit Diesel oder Ultraschall sind unzulässig.

Den Einspritzdüsenträger (2) nicht von den folgenden Bauteilen trennen:


CR-Einspritzdüse "f" (keine Teile).

Elektromagnetisches Element "c" (keine Teile).

Die Mutter "d" nicht verstellen (Funktionsstörung).

Den Anschluss "e" nicht von einer CR-Einspritzdüse trennen.

Die Reinigung der Rußablagerung an der Spitze der Einspritzdüse ist unzulässig.



B1HP1KBC

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motor: 8HX

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vorbemerkung

Alle Eingriffe in das Einspritzsystem müssen unter Beachtung der folgenden Vorschriften und Bestimmungen durchgeführt werden:

- Bestimmungen der zuständigen Gesundheitsbehörden.
- Unfallverhütung.
- Umweltschutz.

ACHTUNG: Die Eingriffe dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, das über die Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen informiert ist.

Sicherheitsvorschriften

UNBEDINGT BEACHTEN: Auf Grund der sehr hohen Drücke im Kraftstoff-Hochdrucksystem (1350 bar) sind die folgenden Vorschriften zu beachten:

- Rauchverbot in der Nähe des Hochdrucksystems bei Eingriffen.
- Keine Arbeiten in der Nähe von Flammen und Funken durchführen.

Bei laufendem Motor:

- Keine Eingriffe am Kraftstoff-Hochdrucksystem durchführen.
- Immer außerhalb des Austrittsbereichs eventueller Kraftstoffstrahlen aufhalten, da diese zu schweren Verletzungen führen können.
- Nicht mit der Hand in die Nähe eines Lecks im Kraftstoff-Hochdrucksystem gelangen.
- Nach dem Abstellen des Motors 30 Sekunden warten, bevor Eingriffe durchgeführt werden.

HINWEIS: Die Wartezeit ist zur Rückkehr des Kraftstoff-Hochdrucksystem auf den Atmosphärendruck nötig.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI

Motor: 8HX

SAUBERKEITSVORSCHRIFTEN

Vorbereitende Arbeiten

UNBEDINGT BEACHTEN: Der Instandsetzer muss saubere Arbeitskleidung tragen.

Vor Eingriffen in das Einspritzsystem ist es eventuell erforderlich, eine Reinigung der Anschlüsse folgender empfindlicher Teile durchzuführen (siehe entsprechende Arbeitsanleitungen).


- Kraftstofffilter
- CR-Hochdruckpumpe.
- Deaktivator des dritten Kolbens.
- CR-Hochdruckregler.
- CR-Hochdruckfühler
- CR-Verteilerleiste.
- CR-Hochdruckleitungen.
- CR-Einspritzdüsenträger.

UNBEDINGT BEACHTEN: Nach dem Ausbau die Anschlüsse der empfindlichen Bauteile sofort mit Verschlussstopfen verschließen, um den Eintritt von Verunreinigungen zu verhindern.

Arbeitsort

- Der Arbeitsort muss sauber und frei zugänglich sein.
- Die zu reparierenden Teile müssen staubgeschützt gelagert werden.

KONTROLLE - NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFSYSTEM



Motor: 8HX

SPEZIALWERKZEUGE

[1] Anschluss Ø 10 mm für Niederdruckabnahme : 4215-T.

[2] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks : 4073-T.A Koffer 4073-T

WICHTIG: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften der Dieselmotoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung beachten.

Die Werkzeuge [1] und [2] in Verzweigung zwischen der Hochdruckpumpe und dem Kraftstofffilter anschließen

WICHTIG: Auf die Sauberkeit des Werkzeugs [2] achten.

Den Unterdruck gemäß der folgenden Tabelle kontrollieren:

Unterdruck	Anmerkungen		
10 ± 5 cmHg	Motor vom Anlasser angetrieben		
20 ± 5 cmHg	Motor auf Volllast drehend		
60 ± 5 cmHg	Versorgungssystem verstopft (Sieb des Kraftstofftanks, Leitungen, Kraftstofffilter)		

TECHNISCHE DATEN - LUFTANSAUGSYSTEM B1HP1JMP

Motor: 8HX

Integrierter oberer Ansaugluftverteiler


Das integrierte obere Ansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:

- (1) Luftfilterdeckel
- (2) Luftfilterbehälter
- (3) Luftmassenmesser
- (4) Eingangskrümmer des Turboladers
- (5) Resonator
- (6) Ausgangskrümmer des Turboladers

B1HP1JND

TECHNISCHE DATEN - LUFTANSAUGSYSTEM





Integrierter unterer Ansaugluftverteiler


Das integrierte untere Ansaugsystem besteht aus den folgenden Teilen:

- (7) Obere Abgasrückführungsleitung
- (8) Ansaugluftverteiler
- (9) Dieselfilter mit Vorwärmer und Wassersonde (je nach Land)
- (10) Halterung Dieselfilter
- (11) Ölabscheider
- (12) Öleinfüllverschluss


TECHNISCHE DATEN - LUFTANSAUGSYSTEM Motor: 8HX Integrierter oberer Ansaugluftverteiler Integrierter unterer Ansaugluftverteiler 13 B1HP1JPD B1HP1JQD

ACHTUNG: Nach jedem Ausbau müssen die Dichtungen der ausgebauten Teile ersetzt und die neuen Dichtungen beim Einbau geölt werden.

Bezeichnung	Anzugs- folge	daNm	Bezeichnung	Nr.	daNm
Befestigungsschrauben des Ölabscheiders	1 - 8	1 ± 0,1	Befestigungsschraube Luftfilterbehälter	13	
Befestigungsschrauben Halterung Dieselfilter	9 - 10	1 ± 0,1	Befestigungsschraube Luftfilterdeckel	14	0,5
Befestigungsschrauben Halterung Dieselfilter	11	0,5	0,5 Befestigungsschraube Lufteinlasskrümmer		[
Schrauben des integrierten Luftverteilers	12 - 13	1 ± 0,1	Befestigungsschraube des Resonators am Turbolader	16	0.75
			Befestigungsschraube des Resonators am Ölabscheider	17	0,75



KONTROLLE - LUFTANSAUGSYSTEM



B1HP1K8D

Motor: 8HX

Spezialwerkzeug

[1] Manuelle Vakuumpumpe FACOM DA 16.

Vakuumpumpe:

Das Werkzeug [1] an der Vakuumpumpe (1) anschließen.

Den Motor starten.

30 Sekunden warten.

Der Wert des Unterdrucks muss 0,9 ± 0,1 bar bei Leerlaufdrehzahl betragen.

HINWEIS: Abgasnorm EURO 4: Das Abgasrückführungsventil ist nicht mit dem Luftansaugsystem verbunden.

Das Einspritzsteuergerät steuert das Abgasrückführungsventil.

KONTROLLE - ABGASRÜCKFÜHRUNGSSYSTEM

Motor: 8HX



Spezialwerkzeug [1] Manuelle Vakuumpumpe

: FACOM DA 16.

WICHTIG: Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften beachten.

Abgasnorm EURO 3

Abgasrückführungsventil

Das Werkzeug [1] am Anschluss der Kapsel (2) anschließen.

Mehrmals nacheinander einen Unterdruck von ca. **0,6 bar** erzeugen, um die Stange "a" zu betätigen. Bei plötzlicher Wegnahme des Unterdrucks muss das Ventil bei Rückkehr auf seinen Sitz ein Schlaggeräusch erzeugen.

Elektroventil Abgasrückführung

Kontrolle unbelastet zwischen dem Elektroventil (1) und dem Abgasrückführungsventil (2) durchführen. Das Werkzeug [1] in Abzweigung zwischen dem Elektroventil (1) und der Kapsel (2) anschließen.

Die ermittelten Werte mit den folgenden vergleichen.

Motordrehzahl Wert des Unterdrucks

780 tr/mn 0,5 bar 2500 tr/mn 0 bar

Abgasnorm EURO 4

HINWEIS: Das Einspritzsteuergerät steuert das Abgasrückführungsventil.

Die Kontrolle mit einem Diagnosegerät durchführen.


Die folgenden Auswahlen im Diagnosegerät durchführen:

- Menü "EINSPRITZUNG"
- Bauteiletest
- Elektroventil Abgasrückführung

Das hörbare Schlaggeräusch des Elektroventils der Abgasrückführung überprüfen.



KONTROLLE - LADEDRUCK



Motor: 8HX

<u>Spezialwerkzeuge</u>

[1] Manometer zur Kontrolle des Ladedrucks : 4073-T.A [2] Muffe zur Kontrolle des Ladedrucks : (-).0171.F

Kontrolle

WICHTIG: Die folgenden Kontrollbedingungen beachten:

- Motor auf Betriebstemperatur.
- Fahrzeug fahrbereit.
- Motor auf Volllast.

Vorbereitung

Die Schellen (1) ausbauen.

Das Werkzeug [2] an Stelle der Leitung (2) einbauen

Die Muffe [2] am Manometer [1] mit der Leitung "a" verbinden.

Vorgehensweise

Das Werkzeug [1] im Fahrzeug positionieren.

Den Motor starten

Den ersten Gang einlegen und anfahren.

Bis in den 3. Gang schalten.

Bis auf eine Drehzahl von 1000/min verlangsamen.

Den Druck kontrollieren: 0,6 ± 0,05 bar (1500/min).

Eine freie Beschleunigung durchführen (vom 4. in den 3. Gang schalten).

Den Druck kontrollieren: 0,9 ± 0,05 bar (zwischen 2500 und 3500/min).

Die Werkzeuge [1], [2] und "a" abnehmen.


Die Leitung (2) wieder anbringen und die Schellen (1) anziehen.

C5FP0F5C

B1HP1TGP

TECHNISCHE DATEN - MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM

Übersicht




- (1) Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
- (2) Katalysator
- 3) Lambdasonde nach Katalysator
- 4) Lambdasonde vor Katalysator
- 5) Elektroventil Aktivkohlefilterbelüftung
- 6) Aktivkohlebehälter
- (7) Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Geber, Kraftstoffregler
- (8) Einspritzventile
- 9) Zündspule
- (10) Thermoschalter Temperaturfühler Motorkühlmittel
- (11) Kühlmitteltemperaturfühler
- (12) Gaspedalsensor KFV-NFU
- (13) Drosselklappengehäuse
- 14) Klopfsensor
- (15) Motordrehzahlsensor
- (16) Saugrohrdruckfühler
- (17) Leuchte Diagnose, Einspritzsteuergerät
- (18) Einspritzsteuergerät
- (19) Klappenventil HFX-KFV
- (20) Zusatzluftkompressor HFX-KFV

	TECHNISCHE DATEN – MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM									
	Kraftstoffsystem									
Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen						
	Kraftstoff			Bleifrei 95 ROZ oder 98 ROZ.						
5	Elektroventil	SAGEM		2-poliger brauner Stecker - Einbauort: unter dem rechten Vorderkotflügel.						
	Kraftstofftank			Inhalt: 40 Liter.						
6	Aktivkohlebehälter	MGI COUTIER		2-poliger schwarzer Stecker - Einbauort: an der Seite des Kraftstofftanks.						
7	Einheit Kraftstoffpumpe, -geber und -filter	BOSCH		6-poliger schwarzer Stecker - Spannung: 2 Volt – Druck: 3,5 bar Elektrische Tauchpumpe im Kraftstofftank.						
	Druckregler	MAGNETI MARELLI		Druck: 3,5 bar - Befestigung: in der Einheit Kraftstoffpumpe und -geber integriert.						
		SAGEM (KFV)								
8	Benzin-Einspritzventil	BOSCH «EV6» (HFX)		2-poliger schwarzer Stecker. Widerstand: 14,5 \pm 0,05 Ω						
		BOSCH (NFU)								

	TECHNISCHE DATEN – MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM								
	Luftansaugsystem								
Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen					
12	Gaspedalsensor (HFX - NFU)	VD0		2-poliger Stecker					
	Leerlaufschrittmotor (KFX)	MAGNETI MARELLI SONCEBOZ		4-poliger schwarzer Stecker Befestigung: am Drosselklappengehäuse					
13	Drosselklappengehäuse (HFX)	MAGNETI MARELLI		Das Drosselklappengehäuse enthält: Drosselklappenpotentiometer, Schrittmotor					
]	Potentiometer (KFX)			3-poliger schwarzer Stecker Befestigung: am Drosselklappengehäuse.					
	Motorisierte Drosselklappe komplett (KFV)	SIEMENS VD0		6-poliger schwarzer Stecker - Befestigung: am Drosselklappen- gehäuse Anzug: 0,8 ± 0,1 daNm - Befestigung: am Ansaugluftverteiler					
	Drosselklappengehäuse (NFU)	BOSCH		6-poliger Stecker Befestigung: am Ansaugluftverteiler					
16	Saugrohrdruckfühler			4-poliger schwarzer Stecker Befestigung: am Ansaugluftverteiler					
19	Klappenventil (HFX - KFV)	SAGEM		Norm IF/L5 Befestigung: Zylinderkopf Anzug 0,8 ± 0,2 daNm					
20	Zusatzluftkompressor (HFX - KFV)	SAGEM		Norm IF/L5 Befestigung: an Halterung Anzug 0,8 ± 0,2 daNm					

	TECHNISCHE DATEN – MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM								
	Elektrische Anlage								
Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen					
1	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor	EATON		3-poliger weißer Stecker Befestigung: am Differentialgehäuse des Getriebes					
10	Kühlmitteltemperaturschalter			Befestigung: am Zylinderkopf, Warntemperatur: 118 °C Anzug: 1,7 ± 0,1 daNm					
11	Kell with the cell	DAV		3-poliger blauer Stecker					
	Kühlmitteltemperaturfühler	ELECTRIC FIL		Befestigung: am Thermostatgehäuse. Anzug: 1,7 ± 0,3 daNm					
14	Klopfsensor	воѕсн		2-poliger schwarzer Stecker Befestigung: hinten am Motorblock WICHTIG: Anzugsdrehmoment von 2 ± 0,1 daNm einhalten.					
15	Motordrehzahlsensor	ELECTRIC FIL		2-poliger schwarzer Stecker Befestigung: auf dem Kupplungsgehäuse.					
	Wotordienzanisensor	SIEMENS		WICHTIG: Anzugsdrehmoment von 2 ± 0,1 daNm einhalten.					
		MAGNETI MARELLI 48P2 (HFX)							
18	Einspritzsteuergerät	SAGEM S20000 PM1 (KFV)		Flash-EPROM (Neu programmierbarer EPROM)					
		BOSCH ME7 4.4 (NFU)							

	TECHNISCHE DATEN – MULTIPOINT-EINSPRITZSYSTEM								
	Zündsystem								
Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen					
		SAGEM							
_	Zündkerzen	BOSCH		Elektrodenabstand: 0,9 mm Anzugsdrehmoment: 3 daNm					
		CHAMPION		, wizagodiomionia o darim					
3	Lambdasonde nach Katalysator			4- poliger blauer Stecker Einbauort: In der Auspuffanlage Anzug: 4,7 ± 0,7 daNm					
4	Lambdasonde vor Katalysator			4-poliger grüner Stecker Einbauort: Am Auspuffkrümmer Anzug: 4,7 ± 0,7 daNm					
9	Zündspulen	SAGEM		4-poliger grauer Stecker					
	Zuriuspuleri	ELECTRIC FIL		4-poliger grader Stecker					



	TECHNISCHE DATEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS									
	Elektrische Anlage									
Nr.	Bauteil	Anmerkungen								
1	Einspritzsteuergerät Diesel	SIEMENS	SID 802	112-poliger Stecker sequentielle Einspritzung						
2	Motordrehzahlsensor	ELECTRIFIL		3-poliger schwarzer Stecker - Einbauort: Seite Kurbelwellenrad Anzug 0,7 \pm 0,2 daNm						
3	Nockenwellenpositionsgeber			3-poliger grauer Stecker - Am Zylinderkopf Anzugsdrehmoment 0,4 ± 0,1 daNm						
4	Kühlmitteltemperaturfühler ELT			3-poliger grüner Stecker - Am Thermostatgehäuse Anzugsdrehmoment 1,7 ± 0,1 daNm						
5	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor									
6	Atmosphärendruckfühler	SIEMENS		Im Einspritzsteuergerät integriert.						
7	Batterie			12 Volt						
8	Einspritzdoppelrelais	SIEMENS		In der Motorschalteinheit integriert.						
9	Diagnoseleuchte			Im Kombiinstrument integriert.						
10	Zentraler Diagnoseanschluss			Fahrzeuginnenraum						
11	Elektronische Wegfahrsperre			Im BSI-Transponder und im Einspritzsteuergerät integriert.						
12	Verbrauchsinformation									
13	Drehzahlmesser			Im Kombiinstrument integriert.						
14	Vorglühkontrollleuchte									
17	Gaspedalsensor									

	TECHNISCHE DATEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS								
	Zündsystem								
Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen					
15	Clübzeiteteuergerät	CARTIER		5-poliger Stecker					
15	Glühzeitsteuergerät	NAGARES		o pungar ataunar					
16	Glühkerzen	NGK	YE04	Anzug: 0,8 ± 0,1 daNm					

		TECHNISCHE DATEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS								
[Kraftstoffanlage								
	Nr.	Bauteil	Hersteller Teilenummer		Anmerkungen					
	18	Kraftstoff			Diesel					
	19	Kraftstoff-Hochdruckfühler	SIEMENS		5-poliger schwarzer Stecker In der CR-Verteilerleiste					
	20	Kraftstofftank			Inhalt = 45 Liter – Material = Polyethylen					
	21 Kraftstofffilter									
	22	Niederdruckregler			An der CR-Hochdruckpumpe befestigt					
	23	Kraftstoffkühlung								
	24	Kraftstoffvorwärmer			Im Deckel des Kraftstofffilters integriert					
	25	Kraftstoff-Hochdruckpumpe			Die Kraftstoff-Hochdruckpumpe wird vom Steuerzahnriemen angetrieben.					
	26	Hochdruck-Kraftstoffverteilerleiste	SIEMENS		Volumen = 14 cm – Druck = 1800 bar					
	27	Diesel-Einspritzdüse			Piezoelektrisch angesteuerte Einspritzdüse					
	28	CR-Hochdruckregler			An der CR-Hochdruckpumpe befestigt					

	TECHNISCHE DATEN - DIREKTEINSPRITZSYSTEM HDI SIEMENS								
	Luftansaugsystem								
Nr.	Nr. Bauteil Hersteller Teilenummer Anmerkungen								
29	Luftmassenmesser	SIEMENS	39071LS.F						
30	Luftfilter	MECAPLAST	50557LLP.A	Im Ansaugluftverteiler integriert.					
31	Turbolader	KKK	Type KP35						
32	Abgasrückführungsventil	SAGEM	Type 2580132-A						
33	Elektroventil zur Regelung der	PIEBURG							
33	Abgasrückführung	PIEBUNG							
34	Auspuffanlage								
35	Vakuumpumpe	PIEBURG							


				ZÜNDKE	RZEN			
	Fahrzeuge - Modelle		Motorschild	BOSCH	CHAMPION SAGEM		Elektroden- abstand	Anzugsdreh- moment
-		1.1i	HFX	ED7DE	RC8YCL	RFN58LZ	0.9 mm	2,5 daNm
	C2	1.4i	KFV	FR7DE				
		1.6i 16v	NFU	FR7ME				

TECHNISCHE DATEN - KUPPLUNG								
	1.1i	1.4i	1.6i 16V	1.4 HDi				
Motorschild	HFX	KFV	NFU	8НХ				
Getriebetyp	BVM	BVM/BVMP (*)	BVM/BVMP (*)	BVM/BVMP (*)				
	MA 5/S	MA 5 N/L	MA 5 S/L	MA 5/0				
Hersteller	VAL	_EO	LUK					
Druckplatte/Typ	180 CF	°0 3400	200 P 3900					
Ausrücklager Hersteller/Höhe	SKF 17 mm							
Scheibe Nabe	11 F	₹ 10						
Ø Belag außen/innen	180,	/127	200/134					
Belagqualität	408							

(*) : **BVM** = Schaltgetriebe

: **BVMP** = Automatisiertes Schaltgetriebe

TECHNISCHE DATEN - KUPPLUNG




HINWEIS: Alle Kupplungen sind Druckkupplungen mit hydraulischer Betätigung.

Beschreibung

HINWEIS: Die Kupplungsbetätigung verfügt über eine auf einem Kugelkopf montierte Kupplungsgabel.

- (1) In das Kupplungsgehäuse eingeschraubter Kugelkopf
- (2) Kupplungsgabel
- (3) Kupplungsgehäuse
- (4) Ausrücklager
- (5) Kupplungsdruckplatte



Er verfügt über eine Entlüftungsschraube (8).




Befestigung Druckplatte / Motorschwungrad

: 1,2 ± 0,2 (HFX - KFV) 2 ± 0,2 (NFU)

Befestigung Motorschwungrad / Kurbelwelle

: 1,7 ± 0,1 : 70° ± 5°


Vorspannen Winkelanzug B2BP047C B2BP04QC



TECHNISCHE DATEN - GETRIEBE UND BEREIFUNG Getriebe MA5 Benzin Diesel 1.1i 1.4i 1.4 HDi Motorschild HFX KFV 8HX Bereifung 165/70 R14 165/70 R14 185/55 R14 165/70 R14 185/55 R15 Abrollumfang 1,804 m 1.804 m 1,781 m 1,804 m 1,781 m MA 5/S MA 5/N MA 5/L MA 5/0 Getriebetyp 20 CF 20 20 CF 25 20 CF 16 20 CN 33 20 CN 51 Getriebeschild Achsantrieb 16 x 65 14 x 60 17 x 61 Tachoantrieb 21 x 18

GETRIEBE - MA/5

Motoren: HFX - KFV - 8HX




"a" Gravur der Baureihen- und Getriebenummer

"b" Identifizierungsetikett

GETRIFRE - MA/5


Motoren: HFX - KFV - 8HX



- (1) Haltering
- (2) Getriebeabtriebswelle
- (3) Antreibendes Zahnrad (5, Gang)
- (4) Schraube Lagerhaltering
- (5) Getriebegehäuse
- (6) Zwischenplatte
- (7) Befestigungsschraube Getriebegehäuse
- (8) Führungsschraube Ausrücklager
- (9) Kupplungsgehäuse
- (10) Ausrücklagerführung
- (11) Getriebeantriebswelle
- (12) Differentialgehäuse
- (13) Tachoschraubrad
- (14) Tachoritzel
- (15) Antriebskegelrad
- (16) Ausgleichskegelrad
- (17) Differentialzahnkranz
- (18) Angetriebenes Zahnrad (1. Gang)
- (19) Synchronisiereinrichtung (1./2. Gang) und Gangrad Rückwärtsgang
- (20) Angetriebenes Zahnrad (2. Gang)
- (21) Angetriebenes Zahnrad (3. Gang)
- (22) Synchronisiereinrichtung (3./4. Gang)

GETRIEBE - MA/5

Motoren: HFX - KFV - 8HX



- (23) Angetriebenes Zahnrad (4. Gang)
- (24) Angetriebenes Zahnrad (5. Gang)
- (25) Synchronisiereinrichtung (5. Gang)

Anzugsdrehmoment (daNm)

(4) Schraube Lagerhaltering (x4) : 1,8 \pm 0,2


(6) Zwischenplatte (11 Befestigungsschrauben) : 5 ± 0.5

(7) Getriebegehäuse (15 Befestigungsschrauben) : 1,9 ± 0,2

(8) Führungsschraube Ausrücklager (3 Befestigungsschrauben) : 0.6 ± 0.15

GETRIEBE - MA/5

Motoren: HFX - KFV - 8HX



B2CP3SSD

Anzugsdrehmoment (daNm)

(26) Befestigungsschraube Deckel 5. Gang(3 Schrauben): $2,2 \pm 0,2$ (27) Schalter Rückwärtsgang(1 Schraube): $2,5 \pm 0,5$ (28) Ablassstopfen(1 Schraube): $3,3 \pm 0,3$ (29) Füllstandsstopfen(1 Schraube): $3,3 \pm 0,3$

Besonderheiten

Dieses Getriebe:

Verfügt über keine Einstellung.

Verfügt über eine Rückwärtsgangbremse (Synchronisiereinrichtung 5. Gang).

Verfügt über eine Schaltsperre vom 5. in den Rückwärtsgang.

Die Kupplungsbetätigung verfügt über eine auf einem Kugelkopf montierte Kupplungsgabel.

Schmierung


Ölmenge : 2 ± 0,15 Liter

Kontrolle des Ölstands : Keine Ölstandskontrolle (*) Ölwechselintervall : Lebensdauerschmierung

(*) = Eine Sichtkontrolle auf Dichtheit bei jedem Motorölwechsel.

TECHNISCHE DATEN - GETRIEBE UND BEREIFUNG									
Automatisiertes Schaltgetriebe MA5									
		Diesel							
	1.4i		1.6i 16v			1.4 HDi			
Motorschild	KFV		NFU			8HX			
Bereifung Abrollumfang	165/70 R14 1,804 m	185/55 R15 1,781 m	185/55 R14 1,781 m	195/45 R16 1,772 m	185/70 R15 1,804 m	165/70 R14 1,804 m			
Getriebetyp	MA 5/N		MA 5/S MA 5/L		MA 5/L	MA 5/0			
Getriebeschild	20 CF 21		20 CN 48		20 CN 50	20 CN 49			
Achsantrieb	16 x 65		16 x 63		14 x 60	16 x 63			
Tachoantrieb	21 x 18				21 x N0				


Motoren: KFV - 8HX



"a" Identifizierungsetikett


"b" Gravur der Baureihen- und Getriebenummer

Motoren: KFV - 8HX



- (1) Haltering
- Getriebeabtriebswelle
- Antreibendes Zahnrad (5. Gang)
- Schraube Lagerhaltering
- Getriebegehäuse
- Zwischenplatte
- Befestigungsschraube Getriebegehäuse
- Führungsschraube Ausrücklager
- Kupplungsgehäuse
- Ausrücklagerführung
- Getriebeantriebswelle
- Differentialgehäuse
- Tachoschraubrad
- Tachoritzel
- Antriebskegelrad
- (16) Ausgleichskegelrad
- Differentialzahnkranz
- (18) Angetriebenes Zahnrad (1. Gang)
- (19) Synchronisiereinrichtung (1./2. Gang) und Gangrad Rückwärtsgang
- (20) Angetriebenes Zahnrad (2. Gang)
- (21) Angetriebenes Zahnrad (3. Gang)
- (22) Synchronisiereinrichtung (3./4. Gang)

Motoren: KFV - 8HX



- (23) Angetriebenes Zahnrad (4. Gang)
- (24) Angetriebenes Zahnrad (5. Gang)
- (25) Synchronisiereinrichtung (5. Gang)

Anzugsdrehmoment (daNm)


(4) Schraube Lagerhaltering (x4) : 1,8 \pm 0,2

(6) Zwischenplatte (11 Befestigungsschrauben): 5 ± 0,5

(7) Getriebegehäuse (15 Befestigungsschrauben) : 1,9 ± 0,2

(8) Führungsschraube Ausrücklager (3 Befestigungsschrauben) : 0,6 ± 0,15

Motoren: KFV - 8HX



Anzugsdrehmoment (daNm)

(26) Befestigungsschraube
Deckel 5. Gang (3 Schrauben) : 2,2 ± 0,2

(27) Drehzahlsensor am Getriebeeingang (1 Schraub

(1 Schraube) : **0,8 ± 0,2**


(28) Schalter Rückwärtsgang (1 Schraube) : 2.5 ± 0.5

(29) Ablassstopfen (1 Schraube) : 3.3 ± 0.3

(30) Füllstandsstopfen (1 Schraube) : $3,3 \pm 0,3$

AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE - TYP MA/5

Motoren: KFV - 8HX



Besonderheiten

Das automatisierte Schaltgetriebe ist ein modernes Getriebe mit einer Technologie, die verbesserte Leistungen bei allen Einsatzbedingungen bietet.

Das automatisierte Schaltgetriebe bietet zwei Betriebsarten:

- Impulsbetrieb
- Automatikbetrieb

Das automatisierte Schaltgetriebe verfügt über:

- Ein Getriebesteuergerät (Hersteller **SIEMENS**)
- Ein Getriebe-Stellglied mit zwei Elektromotoren (Hersteller SACHS)
- Ein Kupplungs-Stellglied mit einem Elektromotor (Hersteller **SACHS**)
- Einen Drehzahlsensor am Getriebeeingang.

Das automatisierte Schaltgetriebe verfügt über keinen Schalt- und keinen Kupplungsseilzug. Das Schalten der Gänge, das Öffnen und Schließen der Kupplung (ausgekuppelt/eingekuppelt) werden vom Getriebe-Stellglied und vom Kupplungs-Stellglied aktiviert.

Schmierung

Ölmenge : $2 \pm 0,15$ Litres.

Kontrolle des Ölstands : Keine Ölstandskontrolle (*) Ölwechselintervall : Lebensdauerschmierung

(*) = Eine Sichtkontrolle auf Dichtheit bei jedem Motorölwechsel.

Sicherheitshinweise

WICHTIG: Aufgrund der Besonderheiten des automatisierten Schaltgetriebes vom Typ MA sind die folgenden Hinweise zu beachten

WICHTIG: Vor allen Arbeiten an den Stellgliedern das Minuskabel der Batterie abklemmen.

HINWEIS: Nach dem Abklemmen der Batterie niemals versuchen, das Kupplungs-Stellglied auszubauen, bevor sichergestellt ist, dass es sich in geschlossener Position befindet (Stange eingefahren).

WICHTIG: Kundendienst-Kontrollen bei laufendem Motor müssen in Position "N" und angezogener Handbremse durchgeführt werden (außer wenn dies in den Reparaturhandbüchern ausdrücklich erwähnt wird).

WICHTIG: Die Bewegungsbereiche der Kupplungsgabel und des Schalthebels am Getriebe müssen in den Phasen der Ansteuerung der Stellglieder immer frei bleiben.

WICHTIG: Bei der Initialisierung des Kupplungs- und/oder Getriebe-Stellglieds darf sich niemand vor dem Fahrzeug aufhalten.

ACHTUNG: Bei laufendem Motor dürfen keine Arbeiten am Kupplungsoder Getriebe-Stellglied durchgeführt werden (weder mit den Händen noch mit Werkzeugen).

ACHTUNG: Bei jedem Öffnen der Fahrertür und bei jedem Einschalten der Zündung veranlasst das Getriebesteuergerät die Initialisierung der Stellglieder von Kupplung und Getriebe (Bewegung der Kupplungsgabel und des internen Schalthebels).

ACHTUNG: Bei aus- oder eingeschalteter Zündung führt eine Betätigung des Schalthebels zu einer Bewegung der Kupplungsgabel und des getriebeinternen Schalthebels.

Eingriffe an elektrischen Bauteilen

Nicht abklemmen:

Die Batterie bei laufendem Motor.

Das Steuergerät bei eingeschalteter Zündung.

Die Stellglieder von Kupplung und Getriebe bei eingeschalteter Zündung.

Bei elektrischen Kontrollen:

Die Batterie muss korrekt geladen sein. Nie eine Spannungsquelle von mehr als 16 V benutzen.

Nie eine Lampe benutzen, um ein Stellglied direkt zu versorgen

Vor dem Abklemmen eines Steckers prüfen:

Den Zustand der verschiedenen Kontakte (Verformung, Oxidation ...). Vorhandensein und Zustand der mechanischen Verriegelung.

Fahren

WICHTIG: Niemals mit ausgeschalteter Zündung fahren.

Das Fahrzeug zum Starten niemals anschieben (bei einem automatisierten Schaltgetriebe nicht möglich).

Fahrzeug abschleppen

Abschleppbedingungen

Die Vorderräder des Fahrzeugs müssen zum Abschleppen angehoben werden, der Wählhebel muss sich in Neutralstellung befinden. Bei Vorliegen eines Fehlers oder einer Funktionsstörung des Getriebes kann das Fahrzeug je nach Schwere des Fehlers unbeweglich bleiben.

Wenn ein Gang eingelegt ist, können folgende Bedingungen der Unbeweglichkeit des Fahrzeugs vorliegen:

Verbrennungsmotor abgestellt (kein Anlassen). Die Kupplung ist offen (eingekuppelt).

In diesem muss das Fahrzeug zum Abschleppen vorn angehoben werden.

Falls das Fahrzeug vorne nicht angehoben werden kann, gibt es mehrere Möglichkeiten zur Lösung der Blockierung:

Fahrstufe "N" mit einem Diagnosegerät einlegen. Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät einlegen

Fahrstufe "N" mit einem Diagnosegerät einlegen

Vorbereitende Arbeiten: Batteriespannung über 12,5 V

Zündung eingeschaltet.

Diagnosegerät an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs anschließen.

Aus den Menüs des Diagnosegerätes folgende Auswahlen treffen:

"DIAGNOSE"


Automatisiertes Schaltgetriebe Typ MA Bauteiletest. Test des Getriebe-Stellglieds Test Schaltung N (Neutralstellung)

HINWEIS: Der Buchstabe "N" muss im Kombiinstrument erscheinen. Ansonsten die folgende Lösung beachten:

Einlegen der Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät.

In dieser Konfiguration ist das Getriebe-Stellglied bei eingelegtem Gang blockiert.

HINWEIS: Diese Pannenhilfelösung ist nur anzuwenden, wenn die Lösung zum Einlegen der Fahrstufe "N" mit dem Diagnosegerät gescheitert ist.



Einlegen der Fahrstufe "N" ohne Diagnosegerät (Fortsetzung)

Vorbereitende Arbeiten:

Das Minuskabel der Batterie abklemmen.

Den Luftfilter ausbauen.


Finen Gabelschlüssel von 22 mm ansetzen.

Den getriebeseitigen Schalthebel mit dem Schlüssel so weit anheben, bis die Achse des Schalthebels (A) im rechten Winkel zur Achse (B) steht (Mittelstellung des Schalthebels).

Wenn diese Position erreicht ist, ist die Stellung "N" eingelegt.

SCHALTUNG - GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX




- (1) Schalthebel
- (2) Schaltseilzug (*)
- (3) Wählseilzug (*)


(*) Die beiden Seilzüge sind nicht trennbar.

SCHALTUNG - GETRIEBE MA/5 Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX (4) Schaltseilzugkugelkopf Ø 10 mm. (5) Wählseilzugkugelkopf Ø 10 mm. B2CP3HYC Α Länge D Länge C В Schaltseilzug (2) 1040 mm 815 mm Länge A Länge B Wählseilzug (3) 1149 mm 800 mm D B2CP3HZD

SCHALTUNG - GETRIEBE MA/5

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX





Einstellung

ACHTUNG: Keine Werkzeuge zum Ausrasten der Kugelköpfe verwenden.

Schalt- und Wählseilzug sind nicht einstellbar.

Um den Kugelkopf zu entriegeln, bei "a" drücken und den Kugelkopf nach oben ziehen.

Zum Entriegeln der Seilhüllenanschläge die Stifte "b" in Pfeilrichtung ziehen, dann die Seilhüllenanschläge von ihren Halterungen lösen.

ANTRIEBSWELLEN - GETRIEBE							
			Anzugsdrehme	omente (daNm)	Werkzeug für Getriebedichtung		dichtung
Fahrzeuge	Getriebe	Motoren	Antriebswellen- lager	Antriebswellen- mutter	Rechts	Links	Werkzeug- koffer
C2 MA/5		HFX - KFV 8HX	NEIN	24,5 ± 0,5	7114-T.X	7114-T.W	7116-T
C2		NFU	2 ± 0,2	24,5 ± 0,5		, 11 4- 1.√√	/116-1

Anzugsdrehmomente der Radschrauben (daNm)

CITROËN C3 Stahl 9 ± 0,1

RÄDER UND BEREIFUNG							
	Erstausrüstung						
Motoren	Vorsion	Version Reifen	Rad	Reserverad			
motoren	Version	Abrollumfang	Radkappen	Bereifung	Rad		
1.1i	A - X						
1.11	SX - SX - Pack						
A - X		iltigen Freigshen heschte	on heachtan				
1.4i	SX - SX - Pack	Bitte die für Deutschland gültigen Freigaben beachten. Informationen bei der Homologation CITROEN DEUTSCHLAND AG.					
	VTR						
1.6i 16V	VTR - VTS						
	-	-					

RÄDER UND BEREIFUNG						
	Erstausrüstung					
Motoren Version Reifen		Rad	Reserv	Reserverad		
Motoren	version	Abrollumfang	Radkappen	Bereifung	Rad	
	A - X	Bitte die für Deutschland gültigen Freigaben beachten. Informationen bei der Homologation CITROEN DEUTSCHLAND AG.				
1.4 HDi	SX - SX - Pack					
	VTR		inionation bol del Hemologation of Field Beofferies			


RÄDER UND BEREIFUNG							
	optionale Ausrüstung						
Motoren	Version	Rad	Reserverad				
Wiotoren	version	Radkappen	Bereifung	Rad			
1.1i							
1.4i	Bitte die für Deutschland gültigen Freigaben beachten. Informationen bei der Homologation CITROEN DEUTSCHLAND AG.						
1.6i 16V							
1.4 HDi	-						

RÄDER UND BEREIFUNG							
	Reifendruck unbeladen						
Deifenshmessungen	Druck (bar)						
Reifenabmessungen	Vorn	Hinten	Reserverad				
165/70 R14 (81T) XT1	2,1	2,1					
185/55 R15 (84H) XH1	2,1	2,3	2,8				
195/45 R16 (80V)	2,4	2,4	1				
	Reifendrud	k beladen					
Reifenabmessungen		Druck (bar)					
Hellerlabiliessungen	Vorn	Hinten	Reserverad				
165/70 R14 (81T) XT1	2,1	0.0					
185/55 R15 (84H) XH1	۷,۱	2,8	2,8				
195/45 R16 (80V)	2,4 2,4						

B2GP010D

RÄDER UND BEREIFUNG

Reifendruckangaben



Das Etikett mit Angabe des Reifendruck ist am Innenblech der linken Vordertür angeklebt.

"a": Angabe des Reifendrucks (leer und beladen)


"b": Reifentyp

"c": Angabe des Reifendrucks des Reserverads

154

RÄDER UND BEREIFUNG

Identifizierung der Radschrauben



(1) : Radschrauben(2) : Leichtmetallrad(3) : Reserverad

Stahlrad

Radschraube mit konischer Auflage.

Leichtmetallrad

Radschrauben mit gemischter Befestigung können bei folgenden Radtypen verwendet werden

Leichtmetallräder (Befestigung mit ebener Auflage)

Stahlreserverad (Befestigung mit konischer Auflage).

Anzugsdrehmoment

9 ± 1 daNm

ACHSGEOMETRIE


Kontroll- und Einstellbedingungen

Reifendruck korrekt Einstellen auf Bezugsmessebene

Häbe vern

Zahnstange der Lenkung auf ihren Nullpunkt eingestellt (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt)

Fahrzeughöhen auf Bezugsmessebene



Häha hintan

E1AP0BZD

Hone vorn	Hone ninten
L1	L2
H1 = R1 - L1	H2 = R2 + L2
 H1 = Messung zwischen dem Messbereich unter dem vorderen Fahrschemel und dem Boden. R1 = Vorderradradius unter Last. L1 = Abstand zwischen der Radmitte und dem Messbereich unter dem vorderen Fahrschemel. 	 H2 = Messung zwischen dem Messbereich unter dem Längsträger hinten und dem Boden. R2 = Hinterradradius unter Last. L2 = Abstand zwischen der Radmitte und dem Messbereich unter dem Längsträger hinten.

L2 = 42 mm

ACHSGEOMETRIE 72 **Z**1 R1 R2 B3CP07SD Höhe hinten messen Höhe vorn messen [1] Lehre zum Messen des Radradius mit 4 Radschrauben. Werkzeug 4003-T 71 = Messbereich unter dem vorderen Fahrschemel **Z2** = Messbereich unter dem hinteren Längsträger Den Radradius vorn R1 messen – Das Maß H1 = R1 – L1 berechnen Den Radradius hinten R2 messen – Das Maß H2 = R2 + L2 berechnen Außer CRD (*) Außer CRD (*) Wert auf Wert auf HFX - KFV - 8HX Bezugsmessebene HFX - KFV - 8HX NFU Bezugsmessebene NFU (+ 10 - 6 mm) (+ 6 - 8 mm)

Die Federung zusammendrücken, bis die berechneten Werte erreicht sind.

L1 = 142,5 mm

Die Höhendifferenz zwischen den beiden Seiten der Hinterachse muss kleiner als 10 mm sein.

(*) = CRD: Fahren auf schwierigem Untergrund

L1 = 152,5 mm

L2 = 52 mm

B3CP02UC


ACHSGEOMETRIE								
Vorderachse					Hinterachse			
Symmetrieabweichung Nachlauf unter 0° 30'. Symmetrieabweichung Sturz unter 0° 18' WICHTIG: Den Gesamtwert der Spur gleichmäßig zwischen linkem und rechtem Rad verteilen						Symmetrieabweichung Sturz unter 0° 18.		
				Alle Fahrze	ugmodelle (außer	CRD)		
HFX - KFV - 8HX						HFX - KF	HFX - KFV - 8HX	
Fahrz	eug	Spur	Nachlauf ± 0° 18'	Sturz ± 0° 30'	Spreizung ± 0° 30'	Spur	Sturz	
Einstellbar Nicht einstellbar		Nicht einstellbar						
Alle	mm	2 ± 1				5,5 ± 1		
Alle	0°	0° 18'±0°09'	3°58'	- 0°31'	11°26'	0°53' ± 0°09'	- 1°30'	
		-	NFU			NF	U	
Fahrz	eug	Spur	Nachlauf ± 0° 18'	Sturz ± 0° 30'	Spreizung ± 0° 30'	Spur	Sturz	
		Einstellbar		Nicht einstellbar		Nicht einstellbar		
Alle	mm	2 ± 1				5,8 ± 1		
Alle	0°	0° 18' ± 0°09'	4 °	- 0°32'	11°35'	0°49' ± 0°09'	- 1°31'	
							ACHTUNG	
						A < B = positive Spur:	+= VORSPUR	

A > B = negative Spur:

NACHSPUR

- =


TECHNISCHE DATEN - VORDERACHSE



Anzugsdrehmoment (daNm)

	Alizugsureillionietit (uaiviii)	
(1)	Befestigungsmutter Federbein an Karosserie	: 6,5 ± 0,6
(2)	Stoßdämpfer	:
(3)	Oberer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: 3,2 ± 0,3
(4)	Achsschenkel am Federbein	: 5,4 ± 0,5
(5)	Unterer Kugelkopf der Stabilisatorstrebe	: 3,2 ± 0,3
(6)	Befestigung Stabilisatorlager am Fahrschemel	: 8 ± 0,8
(7)	Nabenmutter	: 24,5 ± 0,5
(8)	Radschrauben	:9 ± 1
(9)	Befestigungsschrauben des Fahrschemels an der Karosserie	: 10 ± 1
(10)	Stabilisator	:
(11)	Befestigung unterer Achsschenkel-Kugelkopf am unteren Achslenker	: 5,5 ± 0,5
(12)	Befestigung unterer Achsschenkel-Kugelkopf	: 4 ± 0,4
(13)	Befestigung vorderen und hinteres Gelenk des unteren Achslenkers	: 14 ± 0,4
(14)	Schrauben Abstandshalterstab	: 6,6 ± 0,7
(15)	Befestigung Lenkungskugelkopf	: 3,5 ± 0,3

(15) Befestigung Lenkungskuge	: 3,5 ± 0,3		
Personenfahrzeuge	Stabilisator		
Europa	Durchmesser (mm)	Farbe	
HFX - KFV	18	Violett	
NFU	20	Grün	
8HX	19	Blau	
Entreprise-Fahrzeuge	Durchmesser (mm)	Farbe	
HFX - 8HX	18	Violett	
CRD-Fahrzeuge	Durchmesser (mm)	Farbe	
KFV - 8HX	18	Violett	
NFU	20	Grün	




Anzugsdrehmoment (daNm)	
(25) Befestigungsschrauben Hinterachse	: 10 ± 1
(26) Stabilisator	:
(27) Hinterachstraverse	:
(28) Elastischer Gelenkbügel des Hinterachslenkers	:
(29) Elastisches Gelenk des Hinterachslenkers	:
(30) Befestigungsschrauben Achslenker / Gelenkbügel	: 7 ± 0,5
(31) Achslenker hinten	:
(32) Radnabenmutter	: 20 ± 2
(33) Stoßdämpfer	:
(34) Obere Stoßdämpferschraube	: 4,5 ± 0,4
(35) Untere Stoßdämpferschraube	: 9,3 ± 0,9
(36) Schraubenfeder	:
(37) Einfederungsanschlag	:
(38) Seilzugführung Sekundärbremse	:

	Stabilisator		
Personenfahrzeuge Europa	Durchmesser (mm)		
HFX- KFV	20,5 (hohl)		
8HX	23,5 (hohl)		
NFU	25 (massiv)		
Entreprise-Fahrzeuge	Durchmesser (mm)		
8HX	20,5 (hohl)		
CRD-Fahrzeuge	Durchmesser (mm)		
8HX	20,5 (hohl)		
NFU	25,5 (hohl)		

TECHNISCHE DATEN - FEDERUNG

Vorderachse



B3BP180D

(1) Befestigungsmutter Federbein an Karosserie

: 6,5 ± 0,6

(2) Stoßdämpfer

(16) Teller

(17) Stoßdämpfermutter

: 6,5 ± 0,6

(18) Stoßdämpferteller

(19) Kugellager

(20) Federteller

(21) Teller Einfederungsanschlag

(22) Schraubenfeder


(23) Schützer Stoßdämpferstange


(24) Einfederungsanschlag

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX

Lenksäule





Anzugsdrehmomente in daNm

(1) Lenkradbefestigung

(2) Befestigung Lenksäule an Halterung

(3) Kreuzgelenkbefestigung

Identifizierung

Sie ist durch die Farbe des Rings bei "a" identifiziert

Linkslenkung : BLAUER Ring

Rechtslenkung : WEISSER Ring

: 2 ± 0,3


: 2,2 ± 0,5

: 2,2 ± 0,2

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG

Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX

Lenkgetriebe



B3EP13JD

(4) Befestigung Kugelkopf an Achsschenkel

: 3,5 ± 0,3

(5) Gegenmutter der Spurstange

: 5 ± 0,5

(8) Zahnscheibe

(9) Bolzen

: 0,8 ± 0,1

(10) Flachscheibe

(11) Befestigung Lenkmechanismus am Fahrschemel

: 8 ± 0,8

	HFX - KFV - 8HX	NFU		
Elektromotor	60 A	65 A		
Zahnstangenweg	2x72	2x64		
Lenkübersetzung	45,6/1			
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,2	2,8		
Einschlagwinkel innen	38°	32°30'		
Einschlagwinkel außen	32°24'	28°42'		

Stecker

- (6) Versorgung elektrischer Servomotor
- (7) Signale des Drehmomentsensors

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG Motoren: HFX - KFV - NFU - 8HX Steuergerät der elektrischen Servolenkung Lenkunterstützung B3FP13KC B3FP13LC Es gibt nur eine Steuergeräteversion, unabhängig von der Motorisierung. Hersteller: KOYO. Das Steuergerät der elektrischen Servolenkung ist mit folgenden Die Lenkunterstützung erfolgt durch den von einem Steuergerät angesteu-Steckern verbunden: erten Servomotor (12). (6) Versorgung elektrischer Servomotor


- Dem auf das Lenkrad ausgeübten Drehmoment.

- Der Fahrzeuggeschwindigkeit.

Die an den Servomotor (12) gelieferte Stromstärke hängt ab von:

- (13) Versorgung des Steuergerätes der elektrischen Servolenkung.
- (14) Signale des Drehmomentsensors

HINWEIS: Nach dem Austausch des Steuergerätes der elektrischen Servolenkung muss eine Ferncodierung durchgeführt werden.



Vorbereitende Arbeit

Das Fahrzeug auf eine Zweisäulen-Hebebühne aufbocken.

Auf der rechten Seite an der Zahnstange ausbauen:

- Die Schelle (1).
- Die Schelle (2).

Die Schutzmanschette der Zahnstange aushängen.

Einstellung

Die Lenkung nach links bis zum Anschlag einschlagen. Das Maß X messen.

Die Lenkung nach rechts bis zum Anschlag einschlagen. Das Maß ${\bf Y}$ messen.

Folgendes Maß berechnen: L = (Y - X) : 2.

Einbauen:

- Die Schutzmanschette der Zahnstange
- Die neue Schelle (1) und (2).


			1.1i	1.4 HDi			
Motorschild		d	HFX KFV		8HX		
	Ø mm	Hauptbremszylinder	20,6				
		Bremskraftverstärker	203,2				
		Hersteller/Bremssattelkolben	LUCAS .TRW-/-C 48/13-/-48				
		Bremsscheibe Massiv	266				
v	Scheib	pendicke/Mindestdicke	13/11				
۱ ۱	Maxim	aler Schlag (mm)	0,05				
	Max. Dickeunterschied bei gleichem Umfang (mm)		0,01				
ı	Brems	belagmarke/-sorte	TEXTAR-/-T 4144				
ľ	Original-/Mindestdicke		13/3				
╗	Trommel Original/Maximum		203/205				
н	Ømm	Breite	38				
1	Marke/Sorte		DON-/-8259/1				

TECHNISCHE DATEN - BREMSEN (MIT ABS)								
				1.1i	1.1i 1.4i 1.4i		1.4 HDi	
Motorschild		HFX	KFV	NFU	8HX			
		Hauptbremszylinder		22,2 (*)				
	Ø mm	Bremskraftv	erstärker		228,6			
		Hersteller/Bremssattelkolben		LUCAS .TRW-/-C 48/13-/-48		LUCAS .TRW C 54/22-/-54	LUCAS .TRW-/-C 48/13-/-48	
٧		Brems- scheibe Massiv	Massiv	266				
			Innenbelüftet			266		
	Scheibendicke/Mindestdicke			13/11		22/20	13/11	
	Bremsbelagmarke/-sorte		TEXTAR-/-T 4144					
	Ø mm	Scheibe	Massiv			247		
	Scheibendicke/Mindestdicke				9/7			
н	Brems	Bremsbelagmarke/-sorte				LUCAS .TRW C 38 HR 9/13		
	Ø mm	Trommel Original/Max	kimum/Breite	203/205-/-38			203/205-/-38	
	Bremsbelagmarke/-sorte		DON 8259/1		GALFER G 4554	DON 8259/1		
(*) :	(*) = mit Bremsassistent							

TECHNISCHE DATEN - BREMSEN

Bremsanlage ohne ABS – EBV (Trommelbremsen hinten)

Technische Daten Bremssystem




- Bremssystem in diagonaler Aufteilung "X"
- Scheibenbremsen vorn: innenbelüftete Bremsscheiben (*)
- Scheibenbremsen oder Trommelbremsen hinten (*)
- Handbremshebel mit Seilzugbetätigung und Wirkung auf die Hinterräder
- Die Funktionen Bremskraftregelung und -begrenzung erfolgen durch das System **ABS EBV** (*).

HINWEIS: EBV = Elektronischer Bremskraftverteiler

(*) = je nach Ausführung

TECHNISCHE DATEN - BREMSEN

Bremsanlage mit ABS – EBV (Trommelbremsen hinten)




B3FP7BTD

B3FP7BUD

TECHNISCHE DATEN - BREMSEN

Bremsanlage mit ABS – EBV (Scheibenbremsen hinten)



TECHNISCHE DATEN - BREMSEN





Schaubild Bremssystem mit ABS/EBV


- (a) Hydraulischer Systemkreis
- (b) Elektrischer Systemkreis
- (1) Tandem Hauptbremszylinder
- (2) Bremskraftverstärker
- (3) Bremssattel (Trommel hinten)
- (4) Die Nabe ist mit einem Lager mit integriertem Magnetrad (48 Polpaare) ausgestattet.
- (5) Radsensor
- (6) Fühler Bremsflüssigkeitsstand
- (7) Hydraulikblock mit Steuergerät
- (8) Bremskontaktschalter
- (9) Kombiinstrument
- (10) Diagnoseanschluss
- (11) Zentralschalteinheit (BSI)

B3GP02RP

TECHNISCHE DATEN - BREMSEN						
(7) Hydraulikblock	Nr.	Bauteile	Hersteller	Teilenummer	Bemerkungen	
		Hydraulikblock Elektronisches Steuergerät	TEVES	ABS MK.70 96 514 120 80	Unter dem Längsträger vorn links	
]	7			ESP - ABS MK.60 96 490 288 80	4 Regelkanäle	
7				ABS MK.70	26-poliger Stecker	
				ESP - ABS MK.60	Mit dem Hydraulikblock fest verbunden.	
	5	Radsensor vorn		96 387 201 80	2-poliger blauer Stecker Die induktiven Sensoren sind auf dem Achs- schenkel montiert. Spaltmaß nicht einstellbar: 0,16 bis 1,6 mm Anzugsdrehmoment: 0,8 ± 0,2 daNm	
		Radsensor hinten			2-poliger blauer Stecker Die induktiven Sensoren sind auf dem Achslenker montiert. Spaltmaß nicht einstellbar: 0,35 bis 1,6 mm Anzugsdrehmoment: 0,8 ± 0,2 daNm	
B3FP7BVC	4	Nabe Lager	SNR		Nabe ist mit einem Lager mit integriertem Magnetrad (48 Polpaare) ausgestattet.	



FESTSTELLBREMSE (Einstellung)



Einstellung

Das Fahrzeug aufbocken.

Ausbauen:

- Die hintere Abdeckung (8)
- Die Mutter (9)
- Die Blende der Feststellbremse (6)
- Die Schalthebelmanschette (5)
- Die vordere Abdeckung (3)
- Die Schrauben (1)

Die Stecker der folgenden Bauteile abziehen:

- Zigarettenanzünder (2)
- Fensterheberschalter (4)

Die Mittelkonsole ausbauen (7).


ACHTUNG: Den Verlauf der Bremsseilzüge unter dem Fahrzeug kontrollieren.

Den Hebel der Feststellbremse lösen.

Leicht auf das Bremspedal treten (den Vorgang 3 Mal nacheinander durchführen).

Den Handbremshebel 4 - 5 Mal kräftig anziehen.

FESTSTELLBREMSE (Einstellung)



Einstellung (Fortsetzung)

A: Trommelbremsen

B: Scheibenbremsen

(10) Einstellmutter der Seilzugspannung

Ausbauen:

- Die Hinterräder
- Die Bremstrommeln (je nach Ausführung)

Die Feststellbremse lösen.

Mit einem Blattlehrensatz bei "a" das Lösen des Hebels von seinem Anschlag messen.

An der Mutter (10) ein Lösen von weniger oder gleich 1 mm bei "a" einstellen.

Die Bremstrommeln wieder einbauen, nicht festziehen (je nach Ausführung).

Hebel der Feststellbremse 8 Mal mit einer Kraft von 40 daNm anziehen.

Bei gelöster Feststellbremse das Lösen der Hebel bei "a" mit einem Blattlehrensatz kontrollieren.

HINWEIS: Das Lösen muss unter 1 mm und über 0,05 mm betragen.

Einbauen:

- Die Bremstrommeln
- Die Räder
- Die Mittelkonsole

Die Wirksamkeit der Feststellbremse überprüfen.

BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN - BREMSANLAGE

Spezialwerkzeuge

[1] Entlüftungsgerät Typ : «LURO» oder ähnliches

Entlüften, Befüllen

Entleeren

Den Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit (1) so weit wie möglich entleeren (ggf. eine saubere Spritze verwenden).

Den Stecker (4) abziehen.

Die Leitung (2) lösen.

Den Bolzen (3) abschrauben.

Den Vorratsbehälter (1) ausbauen.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) entleeren.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) reinigen.

Einbauen:

- Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1)

- Den Bolzen (3)

Die Leitung (2) anbringen.

Den Stecker (4) wieder anschließen.


Bremssystem befüllen

ACHTUNG: Nur zugelassene und vom Hersteller empfohlene Hydraulikflüssigkeit verwenden.

Den Bremsflüssigkeitsbehälter (1) befüllen.

Bremssystem entlüften


ACHTUNG: Während des Entlüftungsvorgangs darauf achten, dass der Füllstand im Vorratsbehälter immer beibehalten und wieder aufgefüllt wird. Nur neue und nicht emulsionierte Bremsflüssigkeit benutzen.



BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN - BREMSANLAGE

Entlüften, Befüllen (Forstsetzung)

Primär-Bremssystem entlüften



ACHTUNG: Das ABS darf während der Entlüftungsarbeiten nicht in Betrieb sein.

Bremssattel vorn, Entlüftungsschraube (5)


A: Bremssattel hinten

B: Bremstrommel hinten

Entlüftungsschraube (6)

Jeden Radbremszylinder entlüften und dabei in der folgenden Reihenfolge vorgehen:

Rad vorn links Rad vorn rechts Rad hinten links Rad hinten rechts



B3FP15YC

B3FP15ZD

BEFÜLLEN UND ENTLÜFTEN - BREMSANLAGE



Mit dem Entlüftungsgerät

- Das Entlüftungsgerät [1] am Bremsflüssigkeitsbehälter (1) anschließen.
- Den Druck des Gerätes auf 2 bar einstellen.

Bei iedem Bremskreis:

- Einen transparenten Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen und das andere Ende des Schlauchs in ein sauberes Gefäß tauchen.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen.
- Das Entlüftungsgerät [1] entfernen.

Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "MINI" und "MAXI"). Gaf. mit der zugelassenen und empfohlenen synthetischen Bremsflüssigkeit auffüllen.

Ohne Entlüftungsgerät


HINWEIS: Zwei Personen sind erforderlich.

Bei jedem Bremskreis:

- Auf das Bremspedal treten, um das System unter Druck zu setzen.
- Einen transparenten Schlauch an der Entlüftungsschraube anschließen und das andere Ende des Schlauchs in ein sauberes Gefäß tauchen.
- Die Entlüftungsschraube öffnen und warten, bis die Flüssigkeit blasenfrei austritt.
- Die Entlüftungsschraube schließen.
- Das Werkzeug [1] abnehmen.

HINWEIS: Das Verfahren falls nötig ein zweites Mal durchführen.

- Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren (zwischen der Markierung "MINI" und "MAXI").
- Ggf. mit der zugelassenen und empfohlenen zugelassenen synthetischen Bremsflüssigkeit auffüllen.



TECHNISCHE DATEN – VOR-/NACHGLÜHSYSTEM



Die Vorglühdauer variiert in Abhängigkeit der Kühlmitteltemperatur. Das Glühzeitsteuergerät wird vom Einspritzsteuergerät angesteuert.

Glühzeitsteuergerät						
Hersteller	CARTIER	NAGARES				
Teilenummer	96 399 073 80	96 399 074 80				
Glühkerze "a" Markierungsbereich						
Hersteller	NGK					
Teilenummer	YE04					
Anzugsdrehmoment						
Glühkerze am Zylinderkopf	: 0,85 ± 0,08 daNm					
Leiste an Glühkerzen	: 0,12 ± 0,03 daNm					

179

D1AP01SC

ANLASSER

Definitionen und Bezeichnungen

Die Kodifizierung der klimatischen Bedingungen ist folgende:

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN:

C Warm : Anlassen möglich bis -18 °C

T Gemäßigt : Anlassen möglich bis -18 °C

F Kalt : Anlassen möglich bis -25 °C

GF Sehr kalt : Anlassen möglich bis -30 °C

Bedeutung der Abkürzungen:

M : Schaltgetriebe

MAP : Automatisiertes Schaltgetriebe

REFRI : Klimaanlage

			ANLASSER		
Fahrzeuge/Modelle Getriebe		Getriebe	Anlassertyp	Klasse	Klima
			VALEO D7E16		С
	l l		BOSCH A001183027F	1	Т
	1.1i		MELCO M002T13081		F
	1 1	м	VALEO D6RA572	3	GF
		IVI	VALEO D7E16		С
	1.1i Klimaanlage		BOSCH A001183027F	'	Т
			MELCO M002T13081		F
			VALEO D6RA572	3	GF
C2			VALEO D7E16		С-Т
C2	1 1		BOSCH A001183027F	1	
	1.4i		MELCO M002T13081		
	1.41		VALEO D7E23	2	F
	1 1	M-MAP BOSCH A000118	BOSCH A0001180093F		I '
		IAI_IAIVI.	VALEO D6RA572	3	GF
			VALEO D7E16		С
	1.4i		BOSCH A001183027F	1	Т
	Klimaanlage		MELCO M002T13081		F
1 1			VALEO D6RA572	3	GF

	ANLASSER									
Fah	Fahrzeuge/Modelle Getriebe Anlassertyp		Klasse	Klima						
					С					
	1.6i 16V	MAP	VALEO D6RA572	3	Т					
		I IOV			F					
00					GF					
C2	1.4 HDi	1.4 UD:	VALEO D6RA110	4 5	С					
			VALEO DORATTO		Т					
	1.41101	М	VALEO D7GP09		F					
			DENSO 5S228000-001	,	GF					

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN: C (Warm), T (Gemäßigt), F (Kalt), GF (Sehr kalt)

GENERATOREN

Definitionen und Bezeichnungen

Die Kodifizierung der klimatischen Bedingungen ist folgende:

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN:

C Warm : Anlassen möglich bis -18 °C

T Gemäßigt : Anlassen möglich bis -18 °C

F Kalt : Anlassen möglich bis -25 °C

 $\textbf{GF} \qquad \qquad \textbf{Sehr kalt} \qquad \qquad : \text{Anlassen m\"{o}glich bis -30 °C}$


Bedeutung der Abkürzungen:

BVM : Schaltgetriebe

BVMP : Automatisiertes Schaltgetriebe

	GENERATOREN												
				Ohne Klimaanlage				Klimaanlage					
Motor	Klima	Oh	nne Kältepa	ket		Kältepaket		Oh	nne Kältepa	ket		Kältepaket	
Getriebe	Killila	Basis	RT3 N1 oder N2	RT3 N3	Basis	RT3 N1 oder N2	RT3 N3	Basis	RT3 N1 oder N2	RT3 N3	Basis	RT3 N1 oder N2	RT3 N3
4.41	С			6		7	6			8			9
1.1i	<u></u>	4	6	_		·	7						
BVM	F	-	7	7		7	8	ł		7			8
	GF C	_	/				7	_	9			9	
1.4i	Ι ϔ	1	_		7		/		8	9		-	9
BVMP	F	1	7		8		8	7	7	8	1	8	0
	GF							⁷ 8			8		
	<u> </u>				7		7		9	9		9	9
1.6i 16V	F	-	7	8		8		8			8		
BVM	GF	1				O	8		8 °		٥	8	
	C	 							0				
1.4 HDi		1	8										
BVM	F	15											
	GF	10											
1.4 HDi	<u> </u>	-	8										
ECO								1					
BVMP	GF	1	15										
Bedeutu	ng der Abk	ürzungen,	siehe Seite:	183									

LADESTROMKREIS - GENERATOR MIT MONOFUNKTIONSREGLER



A: Amperemeter

B: Batterie

G: Generator

L: Kontrollleuchte
K1 und K2: Schalter

R: Elektrische Ladung

S: Shunt 200 mV/200 A

 ${f V}$: Voltmeter

1: Generator

D1AP025C

Ladeleistung des Generators überprüfen

Amperemeter (A), Voltmeter (V) und Belastungswiderstand (R) oder ein entsprechendes Kombigerät, das aus den drei genannten Geräten besteht, wie abgebildet anschließen.

Motordrehzahl je nach Generatorklasse einstellen (siehe Tabelle auf nächster Seite) und Belastungswiderstand auf **U=13.5 Volt** einstellen: die Stromstärke ablesen.

Hinweis: Da der Erregerstrom die Ladekontrollleuchte durchfließt, muss sie beim Einschalten der Zündung aufleuchten und nach dem Anlassen erlöschen (*leicht beschleunigen*).

Spannungsregler überprüfen

Belastungswiderstand auf Null stellen und alle Verbraucher ausschalten.

Der Regler ist defekt, wenn die Spannung bei Generatordrehzahl 3000/min U > 14,7 V beträgt.

Anm.: Diese Tests sind bei betriebswarmem Motor und korrekt geladener Batterie durchzuführen.

Methode zum Ablesen der Generatordrehzahl

Ein reflektierendes Plättchen an der Generatorscheibe anbringen.

Ein Stroboskop auf die Frequenz einstellen, die der Prüfdrehzahl entspricht

(z. B.: 2000/min = 2000/60 = 83 Hz).

Die Motordrehzahl einstellen, damit das Plättchen still stehend erscheint.


LADESTROMKREIS - GENERATOR MIT MONOFUNKTIONSREGLER											
MINDESTLEISTUNG (in A)											
Generator-	Mindest-		Klasse								
drehzahl	leistung	6	7	8	9	12	15	18			
1800 tr/min	11	27	39	46	61	73	89	108			
2000 tr/min	12	34	46	54	68	80	105	123			
3000 tr/min	13	47	60	68.5	84	100	139	164			
4000 tr/min	14	55	65	75	92	110	145	176			
6000 tr/min	15	61	69	78.5	96	120	151	183			
8000 tr/min	16	63	70	80	97	123	157	188			
15000 tr/min	17	64	73	82	97	124	157	188			
			MINDEST	-WIRKUNGSGR	AD (in %)						
Generato	rdrehzahl	Klasse									
Gonorato	14101124111	6	7	8	9	12	15	18			
1800	tr/min	49	50	52	57	58	60	61			
2000	tr/min	48	49	51	54	55	57	60			
3000	tr/min	45	46	48	51	52	54	56			
4000 tr/min		43	44	46	48	50	52	53			
6000	6000 tr/min		40	42	43	48	50	50			
8000	tr/min	26	37	39	40	45	48	48			
15000	tr/min	24	25	27	29	34	38	38			

	VORGLÜHEN UND ANLASSEN							
Fa	hrzeuge/Mode	elle	Glühkerzen	Glühzeitsteuergerät	Vor-/Nachglühen (Vorglühzeit bei 20°C)			
C2	1.4 HDi	8НХ	NGK YE04	NAGARES 960411-P CARTIER 735068	Steuerung durch Diesel- Einspritzsteuergerät			


	KLIMAANLAGE R 134 a (FCKW-frei)								
				Kompressor					
Fahrzeug	Motorisierung	Datum	Kältemittelladung	Variabler Hubraum	Ölmenge (cm³)	Ölkenn- zeichnung			
C2	Alle Typen	05/2003→	600 + 0 - 50 g	SD 6 V 12	135	SP 10			

BESONDERHEITEN - KLIMAANLAGE (R 134 a) Kompressor Kondensator C5HP18UD C5HP18VD Der Kondensator (5) verfügt über einen Zylinder (6), der die Funktion Vorratsbehälter des Kältemittels integriert und mit einem integrierten Halt der Mitnehmerplatte (1) auf der Kompressorwelle durch Rillen Filtereinsatz ausgestattet ist. Neue Steckverbindung (2) Spezialwerkzeug Neue Dichtungen (3) (MANULLI) Aus- und Einbauwerkzeug FACOM : K .1702 Identifizierungsetikett (4) des Klimaanlagenkompressors Eingang (7) und Ausgang (8) des Kondensators (5) sind mit neuen Dichtungen (3) ausgestattet (MANULLI).

Kondensator: MODINE 16 dm3



Pollenfilter



Anm.: Der Pollenfilter befindet sich im Motorraum auf der rechten Seite.

Ausbau

Ausbauen:


An der Lasche des Kunststoff-Gehäuses (1) bei "a" ziehen.

Die Klappe (2) aufklappen.

Den Pollenfilter (3) ausbauen.

Einbau


In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.




C4AP1BRC


C4AP1BSC

C4AP1BTC



Austausch der Filter- und Trocknerkartusche





Spezialwerkzeuge

[1] Füllstation : (je nach Werkstattausrüstung)

[2] Torx-Aufsatz : TORX 70 FACOM

[3] Schlagabzieher : 1671-T Koffer 4114-T

[4] Aufsatz Ø 20 : 1671-T.D20 [5] Satz Verschlüsse : (-).0188.T [6] Ringzange : FACOM

Ausbau

Druck aus dem Klimaanlagensystem mit Werkzeug [1] ablassen.

Den Vorderstoßfänger ausbauen (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

Den Stift (1) ausbauen.

Den Kondensator bei "a" und "b" mit einem Schraubendreher ausrasten.

Den Kondensator nach vorn neigen.

Den Kondensator anheben und aushängen.

Die Umgebung des Verschlusses (2) reinigen.


Den Kunststoffverschluss (2) mit dem Werkzeug [2] ausbauen.


Den Sicherungsring (3) mit dem Werkzeug [6] ausbauen.


Die Kartusche (5) aus dem Behälter (4) mit dem Werkzeug [3] und [4] herausziehen.

Den Behälter (4) verschließen.


C4AP1BUC	C4AP1BVC
----------	----------








Austausch der Filter- und Trocknerkartusche





Finhau

Die neue Kartusche auspacken.

Die Kartusche, den Filter und die Dichtungen nicht verschmutzen.

Die Dichtungen leicht einölen (Kompressoröl).

Das Werkzeug [5] vom Behälter (4) abnehmen.

Die neue Kartusche (5) in den Behälter (4) einsetzen.

Den Sicherungsring (3) mit dem Werkzeug [6] einbauen.

Darauf achten, dass der Sicherungsring (3) korrekt in seiner Aufnahme sitzt.


ACHTUNG: Zwischen dem Auspacken der Kartusche (5) und ihrem Einbau dürfen nicht mehr als 5 Minuten vergehen.


Einbauen:

- Den Kunststoffverschluss (2) mit dem Werkzeug [2]
- Anzug 1.2 ± 0.1 daNm
- Den Kondensator (durch Drücken bei "a" und "b") einrasten.
- Den Stift (1)
- Den Vorderstoßfänger (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt) Durchführen:
- Eine Befüllung des Systems (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).
- Eine Überprüfung der einwandfreien Funktion der Klimaanlage (siehe entsprechenden Arbeitsabschnitt).

C4AP1BYC C4AP1BWC

C4AP1BUC C4AP1BVC





Kompressorschmiermittel

WICHTIG: Das Kompressorschmiermittel ist extrem wasseranziehend, bei Eingriffen nur NEUE Gebinde verwenden.

Kontrolle des Kompressorölstands

Drei Fälle können unterschieden werden:

- 1) Eingriff in das System ohne Vorliegen eines Lecks
- 2) Langsames Leck
- 3) Schnelles Leck

1) Eingriff ohne Vorliegen eines Lecks

- a) Verwendung einer Entleerungs- und Auffangstation ohne Ölsammelgefäß
- Das System durch das NIEDERDRUCKVENTIL so langsam wie möglich entleeren, damit das Öl nicht aus dem Systemkreis entfernt wird.
- Das Befüllen des Systems mit Flüssigkeit R 134 a erfolgt ohne Zugabe von Öl.

b) - Verwendung einer Entleerungs- und Auffüllstation mit Ölsammelgefäß

- Den Systemkreis der Flüssigkeit R 134 a gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung der Station entleeren.
- Die aufgefangene Ölmenge messen.
- Die gleiche Menge NEUES Öl beim Befüllen des Systems mit Flüssigkeit R 134 a einfüllen.

c) - Austausch eines Kompressors

- Den alten Kompressor ausbauen, entleeren und die Ölmenge messen.
- Den neuen Kompressor entleeren (er wird ölbefüllt geliefert) und die gleiche Menge NEUES Öl wie in dem alten Kompressor darin belassen.
- Das Befüllen des Systems mit Flüssigkeit R 134 a erfolgt ohne Zugabe von Öl.

Kontrolle des Kompressorölstands (Fortsetzung)

2) Langsames Leck

Langsame Lecks führen nicht zu Ölverlust, gleiche Methode wie bei Eingriffen ohne Lecks verwenden.

3) Schnelles Leck


Bei einem solchen Vorfall kommt es zu Ölverlust und zu Lufteinschlüssen im System.

Daher muss Folgendes durchgeführt werden:

- Die Trocknerflasche austauschen.
- So viel Öl wie möglich ablassen (beim Austausch des defekten Bauteils).

Vor oder während der Befüllung des Systems mit Flüssigkeit R 134 a 80 cm³ NEUES Öl in das System einfüllen.

KLIMAANLAGE R 134 a



- (1) Hochdruckventil
- (2) Niederdruckventil
- (3) Druckschalter
- (4) Filter

Anzugsdrehmoment daNm

(a)	: 0,
(b)	: 0,
(c)	: 0,
(d)	: 0,
(e)	: 0,
(f)	: 0,